

NL Handleiding: Beka Koekenpan Artist Carbon Staal – ø 28 cm – zonder anti-aanbaklaag

Producttitel

Beka Koekenpan Artist Carbon Staal – ø 28 cm – zonder anti-aanbaklaag

Inhoud van het product

- 1x Beka Artist koekenpan (Diameter 28 cm, Hoogte 10,2 cm)
- Materiaal: Carbon staal met roestvrij stalen handgreep

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor aanbraden, bakken en koken op alle warmtebronnen
- Geschikt voor inductie: Ja
- Geschikt voor oven: Ja, tot ca. 200 °C
- Geschikt voor BBQ: Ja
- Geschikt voor gaskookplaat: Ja
- Geschikt voor elektrische kookplaat: Ja
- Geschikt voor halogeen: Ja
- Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
- PFAS-vrij: Ja, 100%
- Voorbehandeling: Voor eerste gebruik licht inbakken met olie voor natuurlijke patina-opbouw
- Onderhoud: Reinigen met warm water en zachte borstel; direct droog maken om roest te voorkomen
- Magnetron: Niet geschikt vanwege metalen handgreep

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Aanbraden: Laat aangebrade resten weken in warm water met afwasmiddel voordat u ze verwijderd.
- Opslag: Bescherm het oppervlak bij opslag door een doek of beschermlaag tussen gestapelde pannen te plaatsen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: De pan en het handvat kunnen heet worden tijdens gebruik. Gebruik altijd ovenwanten of pannenlappen.
- Stoom: Wees voorzichtig bij het verwijderen van een deksel; stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Scherpe randen: Controleer de rand van de pan en het handvat op bramen vóór eerste gebruik.
- Stabiliteit: Zorg dat de pan stabiel op de kookplaat staat en het handvat niet boven een andere vlam of

hittebron uitsteekt.

- Droogkoken: Laat de pan nooit droogkoken; dit kan het materiaal beschadigen en brandgevaar opleveren.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte pannen van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (zoals kunststof of houten handvatten) apart, conform lokale afvalrichtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op brandwonden bij contact met hete oppervlakken of stoom tijdens gebruik.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Beka Artist Frying Pan Carbon Steel – ø 28 cm – without non-stick coating

Product Title

Beka Artist Frying Pan Carbon Steel – ø 28 cm – without non-stick coating

Contents of the Product

- 1x Beka Artist frying pan (Diameter 28 cm, Height 10.2 cm)
- Material: Carbon steel with stainless steel handle

User Instructions

- Use: Ideal for searing, frying and cooking on all heat sources
- Suitable for induction: Yes
- Suitable for oven: Yes, up to approx. 200 °C
- Suitable for BBQ: Yes
- Suitable for gas cooker: Yes
- Suitable for electric cooker: Yes
- Suitable for halogen: Yes
- Dishwasher-safe: No, hand washing recommended
- PFAS-free: Yes, 100%
- Pre-treatment: Season lightly with oil before first use to develop natural patina
- Maintenance: Clean with warm water and soft brush; dry immediately to prevent rust
- Microwave: Not suitable due to metal handle

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners; these can scratch the stainless steel surface.
- Burnt residue: Soak burnt-on residue in warm soapy water before attempting to remove it.
- Storage: Place a cloth or protective layer between stacked pans to protect the surface.

Safety Instructions

- Heat: The pan and handle can become very hot during use. Always use oven gloves or pot holders.
- Steam: Take care when removing a lid; escaping steam can cause burns.
- Sharp edges: Check the rim and handle for burrs before first use.
- Stability: Ensure the pan is stable on the hob and the handle does not extend over another heat source.
- Boiling dry: Never allow the pan to boil dry; this can damage the material and create a fire hazard.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of stainless steel pans at a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (such as plastic or wooden handles) separately, in accordance with local waste disposal guidelines.

Warnings

- **P103:** Read the instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of burns from contact with hot surfaces or steam during use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Beka Artist Bratpfanne Kohlenstoffstahl

– ø 28 cm – ohne Antihafbeschichtung

Produkttitel

Beka Artist Bratpfanne Kohlenstoffstahl – ø 28 cm – ohne Antihafbeschichtung

Produktinhalt

- 1x Beka Artist Bratpfanne (Durchmesser 28 cm, Höhe 10,2 cm)
- Material: Kohlenstoffstahl mit Edelstahlgriff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Anbraten, Braten und Kochen auf allen Wärmequellen
- Induktionsgeeignet: Ja
- Ofengeeignet: Ja, bis ca. 200 °C
- Für Grill geeignet: Ja
- Für Gaskochfeld geeignet: Ja
- Für Elektrokochfeld geeignet: Ja
- Für Halogen geeignet: Ja
- Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen
- PFAS-frei: Ja, 100%
- Vorbereitung: Vor der ersten Verwendung leicht mit Öl einbrennen, um Patina zu entwickeln
- Pflege: Mit warmem Wasser und weicher Bürste reinigen; sofort trocknen, um Rost zu vermeiden
- Mikrowelle: Nicht geeignet wegen Metallgriff

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und miltem Spülmittel abwaschen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Verwenden Sie einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden; diese können die Edelstahloberfläche verkratzen.
- Angebranntes: Angebrannte Rückstände zunächst in warmem Spülwasser einweichen, bevor Sie sie entfernen.
- Aufbewahrung: Legen Sie ein Tuch oder eine Schutzschicht zwischen gestapelte Töpfe, um die Oberfläche zu schützen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Topf und Griff können während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Dampf: Beim Abnehmen eines Deckels vorsichtig sein; heißer Dampf kann Verbrennungen verursachen.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch Rand und Griff auf Grate.

- Standsicherheit: Stellen Sie sicher, dass der Topf stabil auf der Kochstelle steht und der Griff nicht über eine andere Wärmequelle ragt.
- Trockenbrennen: Den Topf niemals leer erhitzen; dies kann das Material beschädigen und ein Brandrisiko darstellen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Geben Sie ausgediente Töpfe aus Edelstahl an einer Metallsammelstelle oder im Wertstoffhof ab.
- Entfernen Sie etwaige nicht metallische Teile (wie Kunststoff- oder Holzgriffe) und entsorgen Sie diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch die Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Oberflächen oder Dampf während des Gebrauchs.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Poêle à frire Beka Artist Acier carbone – ø 28 cm – sans revêtement antiadhésif

Titre du produit

Poêle à frire Beka Artist Acier carbone – ø 28 cm – sans revêtement antiadhésif

Contenu du produit

- 1x Poêle à frire Beka Artist (Diamètre 28 cm, Hauteur 10,2 cm)
- Matière: Acier carbone avec manche en acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéale pour saisir, frire et cuire sur toutes sources de chaleur
- Compatible induction: Oui
- Suitable for oven: Oui, jusqu'à env. 200 °C
- Compatible BBQ: Oui
- Compatible cuisinière à gaz: Oui
- Compatible plaque électrique: Oui
- Compatible halogène: Oui
- Lave-vaisselle: Non, lavage à la main recommandé
- Sans PFAS: Oui, 100%
- Préparation: Bien assaisonner à l'huile avant la première utilisation pour développer une patine naturelle
- Entretien: Nettoyer à l'eau chaude avec une brosse douce; sécher immédiatement pour éviter la rouille
- Micro-ondes: Non adapté en raison de la manche métallique

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Séchez immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utilisez un nettoyant inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou les décolorations.
- À éviter : N'utilisez pas de laine d'acier ni de produits abrasifs ; ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Résidus brûlés : Faites tremper les résidus brûlés dans de l'eau chaude savonneuse avant de les retirer.
- Rangement : Placez un chiffon ou une couche protectrice entre les casseroles empilées pour protéger leur surface.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La casserole et la poignée peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des maniques ou des gants de cuisine.
- Vapeur : Soyez prudent lors du retrait d'un couvercle ; la vapeur brûlante peut provoquer des brûlures.
- Bords tranchants : Vérifiez le bord de la casserole et la poignée pour détecter d'éventuelles bavures avant la première utilisation.

- Stabilité : Assurez-vous que la casserole est stable sur la plaque de cuisson et que la poignée ne se trouve pas au-dessus d'une autre source de chaleur.
- Ébullition à sec : Ne laissez jamais la casserole chauffer à vide ; cela peut endommager le matériau et présenter un risque d'incendie.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les casseroles en acier inoxydable usagées dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants non métalliques (tels que les poignées en plastique ou en bois) et éliminez-les séparément conformément aux réglementations locales.

Avertissements

- **P103:** Lire les instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque de brûlures par contact avec des surfaces chaudes ou de la vapeur lors de l'utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Padella Beka Artist Acciaio al carbonio – ø 28 cm – senza rivestimento antiaderente

Titolo del prodotto

Padella Beka Artist Acciaio al carbonio – ø 28 cm – senza rivestimento antiaderente

Contenuto del prodotto

- 1x Padella Beka Artist (Diametro 28 cm, Altezza 10,2 cm)
- Materiale: Acciaio al carbonio con manico in acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per rosolare, friggere e cucinare su tutti i tipi di fonti di calore
- Adatta per induzione: Sì
- Adatta per forno: Sì, fino a ca. 200 °C
- Adatta per BBQ: Sì
- Adatta per fornello a gas: Sì
- Adatta per fornello elettrico: Sì
- Adatta per alogeno: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: No, lavaggio a mano consigliato
- Senza PFAS: Sì, 100%
- Preparazione: Condire leggermente con olio prima del primo utilizzo per sviluppare una patina naturale
- Manutenzione: Pulire con acqua tiepida e spazzola morbida; asciugare immediatamente per evitare la ruggine
- Microonde: Non adatto a causa del manico in metallo

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e detersivo delicato per piatti. Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette di acciaio o detersivi abrasivi; questi possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Residui bruciati: Far ammorbidire i residui bruciati in acqua calda saponata prima di rimuoverli.
- Conservazione: Inserire un panno o uno strato protettivo tra le pentole impilate per proteggere la superficie.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La pentola e il manico possono diventare molto caldi durante l'uso. Utilizzare sempre presine o guanti da forno.
- Vapore: Prestare attenzione quando si rimuove un coperchio; il vapore caldo può causare ustioni.
- Bordi affilati: Controllare il bordo della pentola e il manico per eventuali bave prima del primo utilizzo.

- **Stabilità:** Assicurarsi che la pentola sia stabile sul piano di cottura e che il manico non si estenda sopra un'altra fonte di calore.
- **Surriscaldamento a secco:** Non lasciare mai la pentola senza liquidi sul fuoco; ciò può danneggiare il materiale e costituire un rischio di incendio.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare le pentole in acciaio inossidabile da smaltire presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (come manici in plastica o legno) e smaltirli separatamente, conformemente alle normative locali sui rifiuti.

Avvertenze

- **P103:** Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di ustioni per contatto con superfici calde o vapore durante l'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Patelnia Beka Artist ze stali węglowej – ø 28 cm – bez powłoki nieprzywierającej

Tytuł produktu

Patelnia Beka Artist ze stali węglowej – ø 28 cm – bez powłoki nieprzywierającej

Zawartość produktu

- 1x Patelnia Beka Artist (Średnica 28 cm, Wysokość 10,2 cm)
- Materiał: Stal węglowa z uchwytem ze stali nierdzewnej

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do rumienienia, smażenia i gotowania na wszystkich źródłach ciepła
- Przeznaczona do indukcji: Tak
- Przeznaczona do piekarnika: Tak, do ok. 200 °C
- Przeznaczona do grilla: Tak
- Przeznaczona do kuchenki gazowej: Tak
- Przeznaczona do kuchenki elektrycznej: Tak
- Przeznaczona do halogenów: Tak
- Zmywalność w zmywarce: Nie, zalecane mycie ręczne
- Wolna od PFAS: Tak, 100%
- Przygotowanie: Przed pierwszym użyciem lekko nasmarować olejem, aby rozwinęła się naturalna patyna
- Konserwacja: Myć ciepłą wodą i miękką szczotką; natychmiast wytrzeć, aby zapobiec rdzawieniu
- Kuchenka mikrofalowa: Nie nadaje się ze względu na metalowy uchwyt

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Natychmiast osuszać, aby zapobiec powstawaniu plam po wodzie.
- Plamy: Stosować środek do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztwór wody z octem w przypadku trudnych plam lub przebarwień.
- Unikać: Nie używać druciaków stalowych ani ściernych środków czyszczących; mogą one zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przypalone resztki: Namoczyć przypalone resztki w ciepłej wodzie z płynem do naczyń przed ich usunięciem.
- Przechowywanie: Umieszczać ściereczkę lub warstwę ochronną między układanymi w stos garnkami, aby chronić powierzchnię.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Garnek i uchwyt mogą stać się bardzo gorące podczas użytkowania. Zawsze używaj rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Para: Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu pokrywki; gorąca para może powodować oparzenia.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź krawędź garnka i uchwyt pod kątem zadziorów.

- **Stabilność:** Upewnij się, że garnek stoi stabilnie na kuchence, a uchwyt nie wystaje nad inne źródło ciepła.
- **Przegrzanie na sucho:** Nigdy nie podgrzewaj garnka bez zawartości; może to uszkodzić materiał i stanowić zagrożenie pożarowe.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte garnki ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub na miejscowe wysypisko/punkt recyklingu.
- Ewentualne elementy niemetalowe (takie jak uchwyty z tworzywa sztucznego lub drewna) należy usunąć osobno, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać instrukcję.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko oparzeń w wyniku kontaktu z gorącymi powierzchniami lub parą podczas użytkowania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Sartén Beka Artist Acero al carbono – ø 28 cm – sin revestimiento antiadherente

Título del producto

Sartén Beka Artist Acero al carbono – ø 28 cm – sin revestimiento antiadherente

Contenido del producto

- 1x Sartén Beka Artist (Diámetro 28 cm, Altura 10,2 cm)
- Material: Acero al carbono con mango de acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para sellar, freír y cocinar en todas las fuentes de calor
- Apta para inducción: Sí
- Apta para horno: Sí, hasta aprox. 200 °C
- Apta para barbacoa: Sí
- Apta para cocina de gas: Sí
- Apta para cocina eléctrica: Sí
- Apta para halógeno: Sí
- Apta para lavavajillas: No, se recomienda lavado a mano
- Libre de PFAS: Sí, 100%
- Preparación: Sazonar ligeramente con aceite antes del primer uso para desarrollar pátina natural
- Mantenimiento: Limpiar con agua tibia y cepillo suave; secar inmediatamente para evitar herrumbre
- Microondas: No apto por mango metálico

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No usar estropajos de acero ni productos abrasivos; pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Restos quemados: Dejar en remojo los restos quemados en agua caliente con jabón antes de retirarlos.
- Almacenamiento: Colocar un paño o una capa protectora entre las ollas apiladas para proteger la superficie.

Instrucciones de seguridad

- Calor: La olla y el mango pueden calentarse mucho durante el uso. Utilice siempre manoplas o agarraderas.
- Vapor: Tenga cuidado al retirar una tapa; el vapor caliente puede causar quemaduras.
- Bordes afilados: Compruebe el borde de la olla y el mango en busca de rebabas antes del primer uso.
- Estabilidad: Asegúrese de que la olla esté estable sobre el fuego y de que el mango no sobresalga sobre otra fuente de calor.

- Hervir en seco: No deje nunca la olla hervir en seco; esto puede dañar el material y suponer un riesgo de incendio.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve las ollas de acero inoxidable desechadas a un punto de recogida de metal o al punto limpio local.
- Retire los componentes no metálicos (como asas de plástico o madera) y deséchelos por separado según la normativa local de residuos.

Advertencias

- **P103:** Leer las instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes o vapor durante el uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Beka Artist Stekpanna Kolstål – ø 28 cm – utan antihäftbeläggning

Produkttitel

Beka Artist Stekpanna Kolstål – ø 28 cm – utan antihäftbeläggning

Produktinnehåll

- 1x Beka Artist stekpanna (Diameter 28 cm, Höjd 10,2 cm)
- Material: Kolstål med rostfritt stålhandtag

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för searing, fritering och matlagning på alla värmekällor
- Lämplig för induction: Ja
- Lämplig för ugn: Ja, upp till ca. 200 °C
- Lämplig för grill: Ja
- Lämplig för gaskokplatta: Ja
- Lämplig för elkokplatta: Ja
- Lämplig för halogen: Ja
- Diskmaskin: Nej, handtvätt rekommenderas
- PFAS-fri: Ja, 100%
- Förberedelse: Krydda lätt med olja före första användning för att utveckla naturlig patina
- Underhåll: Rengör med varmt vatten och mjuk borste; torka omedelbar för att förhindra rost
- Mikrovågsugn: Inte lämplig på grund av metallhandtag

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel; dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Bränd mat: Blötlägg brända rester i varmt diskvatten innan du försöker ta bort dem.
- Förvaring: Placera en duk eller ett skyddande skikt mellan staplade kastruller för att skydda ytan.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Kastrullen och handtaget kan bli mycket heta under användning. Använd alltid ugnsvantar eller grytlappar.
- Ånga: Var försiktig när du lyfter av ett lock; het ånga kan orsaka brännskador.
- Vassa kanter: Kontrollera kastrullens kant och handtag för grader innan första användning.
- Stabilitet: Se till att kastrullen står stabilt på spisen och att handtaget inte sträcker sig över en annan värmekälla.
- Kokning torr: Låt aldrig kastrullen koka torr; detta kan skada materialet och innebära brandrisk.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänta kastruller av rostfritt stål till en samlingsplats för metallåtervinning eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller trä) och kassera dem separat i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.

Varningar

- **P103:** Läs anvisningarna före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för brännskador vid kontakt med heta ytor eller ånga under användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.