

NL Handleiding: ZiiPa Pizzadeeg doos - ø 16 cm / 250 gram - Zwart - 6 stuks

Producttitel

ZiiPa Pizzadeeg doos - ø 16 cm / 250 gram - Zwart - 6 stuks

Inhoud van het product

- 6x Pizzadeeg doos (Diameter 16 cm, Hoogte 8 cm, Inhoud 250 gram)
- Geïntegreerd deksel per doos
- Materiaal: Kunststof (Polypropyleen)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het laten rijzen van pizzadeeg en opslag van ingrediënten in de koelkast
- Inhoud per doos: 250 gram deeg, geschikt voor pizzas met een diameter van 30 cm
- Geïntegreerd deksel: Sluit luchtdicht af om uitdroging tijdens fermentatie te voorkomen
- Stapelbaar: Ja, voor efficiënte ruimtebesteding
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Handwas aanbevolen voor optimale duurzaamheid
- Geschikt voor langzame fermentatie en opslag bij koelkasttemperatuur

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of vetten.
- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.

- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: ZiiPa Pizza Dough Box - ø 16 cm / 250 gram - Black - 6 pieces

Product Title

ZiiPa Pizza Dough Box - ø 16 cm / 250 gram - Black - 6 pieces

Contents of the Product

- 6x Pizza dough box (Diameter 16 cm, Height 8 cm, Capacity 250 grams)
- Integrated lid per box
- Material: Plastic (Polypropylene)

User Instructions

- Use: Ideal for proofing pizza dough and storing ingredients in the refrigerator
- Capacity per box: 250 grams of dough, suitable for pizzas with a diameter of 30 cm
- Integrated lid: Seals airtight to prevent drying during fermentation
- Stackable: Yes, for efficient space management
- Dishwasher safe: Yes
- Hand washing recommended for optimal durability
- Suitable for slow fermentation and storage at refrigerator temperature

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.
- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: ZiiPa Pizzateig-Box - ø 16 cm / 250 gram

- Schwarz - 6 Stück

Produkttitel

ZiiPa Pizzateig-Box - ø 16 cm / 250 gram - Schwarz - 6 Stück

Produktinhalt

- 6x Pizzateig-Box (Durchmesser 16 cm, Höhe 8 cm, Inhalt 250 Gramm)
- Integrierter Deckel pro Box
- Material: Kunststoff (Polypropylen)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Gehen von Pizzateig und zur Lagerung von Zutaten im Kühlschrank
- Fassungsvermögen pro Box: 250 Gramm Teig, geeignet für Pizzas mit einem Durchmesser von 30 cm
- Integrierter Deckel: Verschließt luftdicht, um Austrocknung während der Gärung zu verhindern
- Stapelbar: Ja, für effiziente Raumnutzung
- Spülmaschinenfest: Ja
- Handwäsche empfohlen für optimale Haltbarkeit
- Geeignet für langsame Gärung und Lagerung bei Kühlschranktemperatur

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.
- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.
- Verfärbung: Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- Beschädigung: Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.

- Hygiene: Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Boîte à pâte à pizza ZiiPa - ø 16 cm / 250 grammes - Noir - 6 pièces

Titre du produit

Boîte à pâte à pizza ZiiPa - ø 16 cm / 250 grammes - Noir - 6 pièces

Contenu du produit

- 6x Boîte à pâte à pizza (Diamètre 16 cm, Hauteur 8 cm, Capacité 250 grammes)
- Couvercle intégré par boîte
- Matériau: Plastique (Polypropylène)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour la fermentation de la pâte à pizza et le stockage des ingrédients au réfrigérateur
- Capacité par boîte: 250 grammes de pâte, adapté pour les pizzas d'un diamètre de 30 cm
- Couvercle intégré: Ferme hermétiquement pour éviter le dessèchement pendant la fermentation
- Empilable: Oui, pour une gestion efficace de l'espace
- Lave-vaisselle: Oui
- Lavage à la main recommandé pour une durabilité optimale
- Adapté à la fermentation lente et au stockage à température de réfrigérateur

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.
- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou à des graisses.
- Dommages : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.

- Hygiène : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Scatola per impasto di pizza ZiiPa - ø 16 cm / 250 grammi - Nero - 6 pezzi

Titolo del prodotto

Scatola per impasto di pizza ZiiPa - ø 16 cm / 250 grammi - Nero - 6 pezzi

Contenuto del prodotto

- 6x Scatola per impasto di pizza (Diametro 16 cm, Altezza 8 cm, Capacità 250 grammi)
- Coperchio integrato per scatola
- Materiale: Plastica (Polipropilene)

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per la lievitazione dell'impasto per pizza e lo stoccaggio degli ingredienti in frigorifero
- Capacità per scatola: 250 grammi di impasto, adatto per pizze con diametro di 30 cm
- Coperchio integrato: Si sigilla ermeticamente per evitare l'essiccazione durante la fermentazione
- Impilabile: Sì, per una gestione efficiente dello spazio
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Lavaggio a mano consigliato per una durabilità ottimale
- Adatto per la fermentazione lenta e lo stoccaggio a temperatura di frigorifero

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.
- Fonti di calore: Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- Danni: Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di particelle.

- **Igiene:** Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Pudełko na ciasto do pizzy ZiiPa - ø 16 cm / 250 gram - Czarne - 6 sztuk

Tytuł produktu

Pudełko na ciasto do pizzy ZiiPa - ø 16 cm / 250 gram - Czarne - 6 sztuk

Zawartość produktu

- 6x Pudełko na ciasto do pizzy (Średnica 16 cm, Wysokość 8 cm, Pojemność 250 gramów)
- Zintegrowana pokrywa na pudełko
- Materiał: Plastik (Polipropilen)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealne do fermentacji ciasta do pizzy i przechowywania składników w lodówce
- Pojemność na pudełko: 250 gramów ciasta, odpowiednie dla pizzy o średnicy 30 cm
- Zintegrowana pokrywa: Zamyka się hermetycznie, aby zapobiec wysychaniu podczas fermentacji
- Możliwość składowania: Tak, dla efektywnego wykorzystania przestrzeni
- Zmywarko: Tak
- Mycie ręczne zalecane dla optymalnej trwałości
- Idealne do wolnej fermentacji i przechowywania w temperaturze lodówki

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- Źródła ciepła: Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.
- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.
- Uszkodzenia: Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.

- Higiena: Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Caja para masa de pizza ZiiPa - ø 16 cm / 250 gramos - Negro - 6 unidades

Título del producto

Caja para masa de pizza ZiiPa - ø 16 cm / 250 gramos - Negro - 6 unidades

Contenido del producto

- 6x Caja para masa de pizza (Diámetro 16 cm, Altura 8 cm, Capacidad 250 gramos)
- Tapa integrada por caja
- Material: Plástico (Polipropileno)

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para la fermentación de masa de pizza y almacenamiento de ingredientes en el frigorífico
- Capacidad por caja: 250 gramos de masa, adecuada para pizzas con diámetro de 30 cm
- Tapa integrada: Se sella herméticamente para evitar el secado durante la fermentación
- Apilable: Sí, para una gestión eficiente del espacio
- Apto para lavavajillas: Sí
- Lavado a mano recomendado para una durabilidad óptima
- Adecuado para fermentación lenta y almacenamiento a temperatura de frigorífico

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.
- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para evitar deformaciones o fusión.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o grasas.
- Daños: No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.

- Higiene: Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: ZiiPa Pizzadegskartong - ø 16 cm / 250 gram - Svart - 6 stycken

Produkttitel

ZiiPa Pizzadegskartong - ø 16 cm / 250 gram - Svart - 6 stycken

Produktinnehåll

- 6x Pizzadegskartong (Diameter 16 cm, Höjd 8 cm, Kapacitet 250 gram)
- Integrerat lock per kartong
- Material: Plast (Polypropen)

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för jäsning av pizzadeeg och lagring av ingredienser i kylskåpet
- Kapacitet per kartong: 250 gram deeg, lämplig för pizzor med diameter 30 cm
- Integrerat lock: Försegler lufttätt för att förhindra torkning under jäsning
- Stackbar: Ja, för effektiv utrymmeshantering
- Maskindiskbar: Ja
- Handtvätt rekommenderas för optimal hållbarhet
- Lämplig för långsam jäsning och lagring vid kylskåpstemperatur

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformationer och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra deformationer eller smältning.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytan för att undvika skador eller partikelavlösning.
- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformationer, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.