

NL Handleiding: Cosy & Trendy Theelichthouder Rechaud Gietijzer

Producttitel

Cosy & Trendy Theelichthouder Rechaud Gietijzer

Inhoud van het product

- 1x Theelichthouder (Rechaud) (Lengte 130 mm, Breedte 118 mm, Hoogte 55 mm)
- Materiaal: Gietijzer

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Warmhouden van thee tijdens een high tea of gezellig samenzijn
- Werking: Plaats een theelicht in het midden van de houder en zet de theepot er bovenop
- Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
- Magnetronbestendig: Nee
- Onderhoud: Handmatig wassen met warm water en mild afwasmiddel

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het product onmiddellijk en grondig af na het wassen.
- Niet in de vaatwasser: Gietijzer is niet geschikt voor de vaatwasser. Dit beschadigt het oppervlak en bevordert roestvorming.
- Insmeren: Wrijf het gietijzer na het drogen in met een dun laagje neutraal kookolie om roest te voorkomen en het materiaal te onderhouden.
- Roest: Verwijder oppervlakkig roest met een stijve borstel of fijn schuurpapier, droog goed af en behandel daarna opnieuw met olie.
- Schurende middelen: Gebruik geen staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen die het oppervlak beschadigen.
- Opslag: Bewaar het product op een droge plaats. Leg een velletje keukenpapier in het product om vocht op te nemen.

Veiligheidsinstructies

- Gewicht: Gietijzer is zwaar. Til het product met beide handen en wees voorzichtig om letsel te voorkomen.
- Hitte: Gietijzer geleidt warmte sterk en blijft lang heet. Gebruik ovenwanten of pannenlappen bij verhitting.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór gebruik op bramen of scherpe randen.
- Kinderen: Houd kinderen uit de buurt van verhit gietijzer.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen. Kinderen mogen het product uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene, vanwege het gewicht van het gietijzer en het risico op brandwonden bij verhitting.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankt gietijzer naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele houten of kunststof onderdelen (zoals handvatten) voordat u het product inlevert, indien deze afneembaar zijn.
- Gooi gietijzer niet bij het restafval of in de vuilnisbak.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Gietijzer is zwaar en kan letsel veroorzaken bij vallen of onjuist tillen. Het product kan bij verhitting ernstige brandwonden veroorzaken.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cosy & Trendy Tea Light Holder Rechaud Cast Iron

Product Title

Cosy & Trendy Tea Light Holder Rechaud Cast Iron

Contents of the Product

- 1x Tea Light Holder (Rechaud) (Length 130 mm, Width 118 mm, Height 55 mm)
- Material: Cast Iron

User Instructions

- Use: Keeping tea warm during tea time or social gatherings
- Operation: Place a tea light in the center of the holder and set the teapot on top
- Dishwasher-safe: No, hand washing recommended
- Microwave-safe: No
- Care: Hand wash with warm water and mild dish soap

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry the product immediately and thoroughly after washing.
- Not dishwasher safe: Cast iron is not suitable for the dishwasher. This damages the surface and promotes rust.
- Seasoning: After drying, rub the cast iron with a thin layer of neutral cooking oil to prevent rust and maintain the material.
- Rust: Remove surface rust with a stiff brush or fine sandpaper, dry thoroughly, then re-treat with oil.
- Abrasives: Do not use steel wool or aggressive cleaning agents that can damage the surface.
- Storage: Store in a dry place. Place a sheet of kitchen paper inside the product to absorb moisture.

Safety Instructions

- Weight: Cast iron is heavy. Lift with both hands and take care to avoid injury.
- Heat: Cast iron conducts heat strongly and retains it for a long time. Use oven mitts or pot holders when heated.
- Sharp edges: Inspect the product for burrs or sharp edges before first use.
- Children: Keep children away from heated cast iron.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults. Children may only use the product under adult supervision, due to the weight of cast iron and the risk of burns when heated.

Disposal Instructions

- Take discarded cast iron to a metal waste collection point or recycling centre.
- Remove any wooden or plastic components (such as handles) before handing in the product, if detachable.
- Do not dispose of cast iron with general household waste.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Cast iron is heavy and can cause injury if dropped or lifted incorrectly. The product can cause serious burns when heated.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cosy & Trendy Teelichthalter Rechaud Gusseisen

Produkttitel

Cosy & Trendy Teelichthalter Rechaud Gusseisen

Produktinhalt

- 1x Teelichthalter (Rechaud) (Länge 130 mm, Breite 118 mm, Höhe 55 mm)
- Material: Gusseisen

Benutzeranleitung

- Verwendung: Tee warmhalten während Teezeit oder geselligem Beisammensein
- Bedienung: Stellen Sie ein Teelicht in die Mitte des Halters und setzen Sie die Teekanne darauf
- Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen
- Mikrowellenfest: Nein
- Pflege: Mit warmem Wasser und milder Spülflüssigkeit von Hand waschen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Das Produkt nach dem Waschen sofort und gründlich abtrocknen.
- Nicht spülmaschinenfest: Gusseisen ist nicht für die Spülmaschine geeignet. Dies beschädigt die Oberfläche und fördert Rostbildung.
- Einölen: Das Gusseisen nach dem Trocknen mit einer dünnen Schicht neutralem Speiseöl einreiben, um Rost zu verhindern und das Material zu pflegen.
- Rost: Oberflächenrost mit einer steifen Bürste oder feinem Schleifpapier entfernen, gut abtrocknen und anschließend erneut einölen.
- Scheuermittel: Keine Stahlwolle oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden, die die Oberfläche beschädigen können.
- Aufbewahrung: An einem trockenen Ort aufbewahren. Ein Blatt Küchenpapier in das Produkt legen, um Feuchtigkeit aufzunehmen.

Sicherheitshinweise

- Gewicht: Gusseisen ist schwer. Heben Sie das Produkt mit beiden Händen an und seien Sie vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Hitze: Gusseisen leitet Wärme stark und hält sie lange. Verwenden Sie Ofenhandschuhe oder Topflappen, wenn das Produkt erhitzt ist.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Kinder: Halten Sie Kinder von erhitztem Gusseisen fern.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene geeignet. Kinder dürfen das Produkt aufgrund des Gewichts des Gusseisens und der Verbrennungsgefahr bei Erhitzung nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Entsorgungshinweise

- Bringen Sie ausgedientertes Gusseisen zu einer Metallsammelstelle oder einem Wertstoffhof.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Holz- oder Kunststoffteile (z. B. Griffe), bevor Sie das Produkt abgeben, sofern diese abnehmbar sind.
- Gusseisen nicht im Restmüll entsorgen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Gusseisen ist schwer und kann bei Fall oder unsachgemäßem Heben Verletzungen verursachen. Das Produkt kann bei Erhitzung schwere Verbrennungen verursachen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Porte-bougie Chauffe-théière Fonte

Titre du produit

Cosy & Trendy Porte-bougie Chauffe-théière Fonte

Contenu du produit

- 1x Porte-bougie (Rechaud) (Longueur 130 mm, Largeur 118 mm, Hauteur 55 mm)
- Matière: Fonte

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Maintenir le thé chaud lors d'un tea time ou d'une réunion conviviale
- Fonctionnement: Placez une bougie chauffe-plat au centre du support et posez la théière dessus
- Lave-vaisselle: Non, lavage à la main recommandé
- Micro-ondes: Non
- Entretien: Laver à la main avec de l'eau tiède et un détergent doux

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher le produit immédiatement et soigneusement après le lavage.
- Non adapté au lave-vaisselle : La fonte n'est pas adaptée au lave-vaisselle. Cela endommage la surface et favorise la rouille.
- Huilage : Après séchage, frotter la fonte avec une fine couche d'huile de cuisson neutre pour prévenir la rouille et entretenir le matériau.
- Rouille : Éliminer la rouille superficielle à l'aide d'une brosse rigide ou d'un papier de verre fin, sécher soigneusement, puis traiter à nouveau à l'huile.
- Produits abrasifs : Ne pas utiliser de paille de fer ni de produits nettoyants agressifs susceptibles d'endommager la surface.
- Rangement : Conserver dans un endroit sec. Placer une feuille de papier absorbant dans le produit pour absorber l'humidité.

Consignes de sécurité

- Poids : La fonte est lourde. Soulevez le produit à deux mains et faites attention pour éviter les blessures.
- Chaleur : La fonte conduit fortement la chaleur et la retient longtemps. Utilisez des gants de cuisine ou des maniques lorsque le produit est chaud.
- Bords tranchants : Inspectez le produit pour déceler toute bavure ou bord tranchant avant la première utilisation.
- Enfants : Tenez les enfants à l'écart de la fonte chauffée.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes. Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte, en raison du poids de la fonte et du risque de brûlures lors du chauffage.

Instructions d'élimination

- Déposez la fonte usagée dans un point de collecte pour déchets métalliques ou en déchetterie.
- Retirez les éventuels composants en bois ou en plastique (comme les poignées) avant de déposer le produit, s'ils sont amovibles.
- Ne jetez pas la fonte avec les ordures ménagères ordinaires.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de la portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : La fonte est lourde et peut causer des blessures en cas de chute ou de levage incorrect. Le produit peut provoquer de graves brûlures lorsqu'il est chauffé.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manuale d'uso: Cosy & Trendy Portacandela Scaldatè Ghisa

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Portacandela Scaldatè Ghisa

Contenuto del prodotto

- 1x Portacandela (Rechaud) (Lunghezza 130 mm, Larghezza 118 mm, Altezza 55 mm)
- Materiale: Ghisa

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Mantenere il tè caldo durante il tè pomeridiano o riunioni conviviali
- Funzionamento: Posizionare una candela scaldatè al centro del supporto e mettere la teiera sopra
- Lavastoviglie: No, lavaggio a mano consigliato
- Microonde: No
- Manutenzione: Lavare a mano con acqua tiepida e detergente delicato

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare il prodotto immediatamente e accuratamente dopo il lavaggio.
- Non lavabile in lavastoviglie: La ghisa non è adatta alla lavastoviglie. Questo danneggia la superficie e favorisce la ruggine.
- Oliatura: Dopo l'asciugatura, strofinare la ghisa con un sottile strato di olio da cucina neutro per prevenire la ruggine e mantenere il materiale.
- Ruggine: Rimuovere la ruggine superficiale con una spazzola rigida o carta vetrata fine, asciugare bene e trattare nuovamente con olio.
- Abrasivi: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti aggressivi che possono danneggiare la superficie.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto. Inserire un foglio di carta da cucina nel prodotto per assorbire l'umidità.

Istruzioni di sicurezza

- Peso: La ghisa è pesante. Sollevare il prodotto con entrambe le mani e fare attenzione per evitare lesioni.
- Calore: La ghisa conduce il calore in modo intenso e lo trattiene a lungo. Usare guanti da forno o presine quando il prodotto è caldo.
- Bordi taglienti: Ispezionare il prodotto per bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Bambini: Tenere i bambini lontani dalla ghisa riscaldata.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte degli adulti. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto, a causa del peso della ghisa e del rischio di ustioni quando riscaldato.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare la ghisa dismessa in un punto di raccolta per i rifiuti metallici o in un centro di riciclaggio.
- Rimuovere eventuali componenti in legno o plastica (come i manici) prima di consegnare il prodotto, se rimovibili.
- Non gettare la ghisa nei rifiuti domestici ordinari.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: La ghisa è pesante e può causare lesioni se caduta o sollevata in modo errato. Il prodotto può causare gravi ustioni se riscaldato.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Uchwyt Świecznika

Rechaud Żeliwo

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Uchwyt Świecznika Rechaud Żeliwo

Zawartość produktu

- 1x Uchwyt Świecznika (Rechaud) (Długość 130 mm, Szerokość 118 mm, Wysokość 55 mm)
- Materiał: Żeliwo

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Utrzymywanie herbaty w cieple podczas tea time lub spotkań towarzyskich
- Obsługa: Umieścić świeczkę w środku uchwytu i postawić czajnik na wierzchu
- Zmywarka: Nie, zalecane ręczne mycie
- Mikrofala: Nie
- Pielęgnacja: Myć ręcznie ciepłą wodą i łagodnym detergentem do naczyń

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Natychmiast i dokładnie osuszyć produkt po myciu.
- Nieodpowiednie do zmywarki: Żeliwo nie nadaje się do zmywarki. Powoduje to uszkodzenie powierzchni i sprzyja rdzewieniu.
- Natłuszczanie: Po osuszeniu wcierać w żeliwo cienką warstwę neutralnego oleju kuchennego, aby zapobiec rdzy i konserwować materiał.
- Rdza: Usunąć powierzchniową rdzę sztywną szczotką lub drobnym papierem ściernym, dokładnie osuszyć, a następnie ponownie nałożyć olej.
- Środki ścierne: Nie używać stalowej wełny ani agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu. Umieścić arkusz ręcznika papierowego wewnątrz produktu, aby pochłaniał wilgoć.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Waga: Żeliwo jest ciężkie. Unosić produkt obiema rękami i zachować ostrożność, aby uniknąć urazów.
- Ciepło: Żeliwo silnie przewodzi ciepło i długo je zatrzymuje. Używać rękawic kuchennych lub uchwytów, gdy produkt jest rozgrzany.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Dzieci: Trzymać dzieci z dala od rozgrzanego żeliwa.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, ze względu na ciężar żeliwa i ryzyko oparzeń podczas podgrzewania.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte żeliwo należy przekazać do punktu zbiórki odpadów metalowych lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem produktu należy usunąć wszelkie elementy drewniane lub z tworzywa sztucznego (np. uchwyty), jeśli są wyjmowane.
- Nie wyrzucać żeliwa wraz z odpadami komunalnymi.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Żeliwo jest ciężkie i może spowodować urazy przy upadku lub nieprawidłowym podnoszeniu. Produkt może powodować poważne oparzenia podczas podgrzewania.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cosy & Trendy Portavelas Rechaud Hierro Fundido

Título del producto

Cosy & Trendy Portavelas Rechaud Hierro Fundido

Contenido del producto

- 1x Portavelas (Rechaud) (Largo 130 mm, Ancho 118 mm, Alto 55 mm)
- Material: Hierro Fundido

Instrucciones de uso

- Uso: Mantener el té caliente durante la hora del té o reuniones sociales
- Funcionamiento: Coloque una vela de té en el centro del soporte y coloque la tetera encima
- Lavavajillas: No, se recomienda lavado a mano
- Microondas: No
- Cuidado: Lavar a mano con agua tibia y detergente suave

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar el producto inmediata y completamente después del lavado.
- No apto para lavavajillas: El hierro fundido no es apto para el lavavajillas. Esto daña la superficie y favorece la oxidación.
- Aceitar: Después del secado, frotar el hierro fundido con una fina capa de aceite de cocina neutro para prevenir la oxidación y mantener el material.
- Óxido: Eliminar el óxido superficial con un cepillo rígido o papel de lija fino, secar bien y tratar de nuevo con aceite.
- Abrasivos: No usar estropajos de acero ni productos de limpieza agresivos que puedan dañar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco. Colocar una hoja de papel de cocina dentro del producto para absorber la humedad.

Instrucciones de seguridad

- Peso: El hierro fundido es pesado. Levante el producto con ambas manos y tenga cuidado para evitar lesiones.
- Calor: El hierro fundido conduce el calor intensamente y lo retiene durante mucho tiempo. Use manoplas de horno o agarraderas cuando el producto esté caliente.
- Bordes afilados: Inspeccione el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Niños: Mantenga a los niños alejados del hierro fundido caliente.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto está destinado al uso por parte de adultos. Los niños solo pueden usar el producto bajo la supervisión de un adulto, debido al peso del hierro fundido y al riesgo de quemaduras cuando se calienta.

Instrucciones de eliminación

- Lleve el hierro fundido desechado a un punto de recogida de chatarra metálica o centro de reciclaje.
- Retire cualquier componente de madera o plástico (como asas) antes de entregar el producto, si son desmontables.
- No deseche el hierro fundido junto con los residuos domésticos ordinarios.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El hierro fundido es pesado y puede causar lesiones si cae o se levanta incorrectamente. El producto puede causar quemaduras graves cuando se calienta.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cosy & Trendy Teeljuslampa Rechaud Gjutjärn

Produkttitel

Cosy & Trendy Teeljuslampa Rechaud Gjutjärn

Produktinnehåll

- 1x Teeljuslampa (Rechaud) (Längd 130 mm, Bredd 118 mm, Höjd 55 mm)
- Material: Gjutjärn

Användarinstruktioner

- Användning: Hålla teet varmt under tebjudningar eller gemytliga sammankomster
- Funktion: Placera ett teljus i mitten av hållaren och sätt tekannen på toppen
- Diskmaskin: Nej, handtvätt rekommenderas
- Mikrovågsugn: Nej
- Vård: Handtvätta med varmt vatten och mild diskmedel

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Tvätta med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka produkten omedelbart och noggrant efter diskning.
- Inte diskmaskinssäker: Gjutjärn är inte lämpligt för diskmaskin. Detta skadar ytan och främjar rostbildning.
- Inoljning: Gnid in gjutjärnet med ett tunt lager neutral matolja efter torkning för att förhindra rost och underhålla materialet.
- Rost: Ta bort ytrost med en styv borste eller fint sandpapper, torka ordentligt och behandla sedan med olja igen.
- Slipmedel: Använd inte stålull eller aggressiva rengöringsmedel som kan skada ytan.
- Förvaring: Förvara på en torr plats. Lägg ett ark hushållspapper i produkten för att absorbera fukt.

Säkerhetsinstruktioner

- Vikt: Gjutjärn är tungt. Lyft produkten med båda händerna och var försiktig för att undvika skador.
- Värme: Gjutjärn leder värme kraftigt och behåller den länge. Använd ugnsvantar eller grytlappar när produkten är uppvärmd.
- Skarpa kanter: Kontrollera produkten för grader eller skarpa kanter före första användning.
- Barn: Håll barn borta från uppvärmt gjutjärn.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna. Barn får endast använda produkten under vuxens uppsikt, på grund av gjutjärnets vikt och risken för brännskador vid upphettning.

Avfallsinstruktioner

- Lämna kasserat gjutjärn till en samlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella trä- eller plastdelar (t.ex. handtag) innan du lämnar in produkten, om de är avtagbara.
- Kasta inte gjutjärn i hushållssoporna.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Gjutjärn är tungt och kan orsaka skador om det faller eller lyfts felaktigt. Produkten kan orsaka allvarliga brännskador när den värms upp.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.