

NL Handleiding: Cookinglife Waterglazen Kunststof Stapelbaar - CampVibe - Outdoor - Onbreekbaar - 275 ml - 4 Stuks

Producttitel

Cookinglife Waterglazen Kunststof Stapelbaar - CampVibe - Outdoor - Onbreekbaar - 275 ml - 4 Stuks

Inhoud van het product

- 4x Waterglazen CampVibe (Diameter 82 mm, Hoogte 85 mm, Inhoud 275 ml per glas)
- Materiaal: Kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Water, frisdrank, sap, ijsthee en andere dranken
- Ideaal voor: Buitenactiviteiten, picknicks, kampeervakanties, tuinfeestjes en terrassen
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Geschikt voor magnetron: Ja
- Materiaal voordelen: Lichtgewicht, kras- en breukbestendig, duurzaam voor buitengebruik

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol, dit bekrast het kunststof oppervlak.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zacht doekje en een milde oplossing van water en azijn.
- Verkleuring: Kunststof kan na verloop van tijd verkleuren bij langdurig contact met sterk gekleurde dranken. Dit is normaal en heeft geen invloed op de veiligheid.
- Opslag: Stapel voorzichtig om krassen en vervorming te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof glaswerk is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik dit product niet in de oven, op het fornuis of in contact met open vuur.
- Vervorming: Vermijd contact met kokend water of zeer hete vloeistoffen – dit kan het kunststof vervormen.
- Breuk: Kunststof breekt minder snel dan glas, maar kan scheuren of barsten bij grote mechanische kracht. Gebruik het product niet meer als het beschadigd of gebarsten is.
- Scherpe randen bij breuk: Gebarsten of gescheurd kunststof kan scherpe randen vertonen. Behandel beschadigde producten voorzichtig.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof glaswerk af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt in de buurt.
- Raadpleeg de lokale afvalrichtlijnen voor de juiste inzamelmethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Water Glasses Plastic Stackable - CampVibe - Outdoor - Unbreakable - 275 ml - 4 Pieces

Product Title

Cookinglife Water Glasses Plastic Stackable - CampVibe - Outdoor - Unbreakable - 275 ml - 4 Pieces

Contents of the Product

- 4× Water Glasses CampVibe (Diameter 82 mm, Height 85 mm, Capacity 275 ml per glass)
- Material: Plastic

User Instructions

- Use: Water, soft drinks, juice, iced tea and other beverages
- Ideal for: Outdoor activities, picnics, camping trips, garden parties and terraces
- Stackable: Yes
- Dishwasher-safe: Yes
- Microwave-safe: Yes
- Material advantages: Lightweight, scratch and break-resistant, durable for outdoor use

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or scouring pads, as these will scratch the plastic surface.
- Stains: Stubborn stains can be removed with a soft cloth and a mild solution of water and vinegar.
- Discolouration: Plastic may discolour over time with prolonged contact with strongly coloured drinks. This is normal and does not affect safety.
- Storage: Stack carefully to avoid scratches and deformation.

Safety Instructions

- Heat: Plastic drinkware is not heat-resistant. Do not use in the oven, on the hob, or near open flames.
- Deformation: Avoid contact with boiling water or very hot liquids, as this may deform the plastic.
- Breakage: Although plastic is less prone to breakage than glass, it can crack or split under heavy impact. Do not use if the product is damaged or cracked.
- Sharp edges: Cracked or split plastic can have sharp edges. Handle damaged items with care.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of plastic drinkware via the plastic recycling bin or take it to a local recycling point.
- Consult local waste disposal guidelines for the correct collection method in your area.

Warnings

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Wassergläser Kunststoff Stapelbar - CampVibe - Outdoor - Bruchsicher - 275 ml - 4er Set

Produkttitel

Cookinglife Wassergläser Kunststoff Stapelbar - CampVibe - Outdoor - Bruchsicher - 275 ml - 4er Set

Produktinhalt

- 4x Wassergläser CampVibe (Durchmesser 82 mm, Höhe 85 mm, Inhalt 275 ml pro Glas)
- Material: Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Wasser, Limonade, Saft, Eistee und andere Getränke
- Ideal für: Outdoor-Aktivitäten, Picknicks, Campingurlaub, Gartenpartys und Terrassen
- Stapelbar: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja
- Mikrowellentauglich: Ja
- Materialvorteile: Leicht, kratzer- und bruchfest, langlebig für den Außenbereich

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Kunststoffoberfläche zerkratzen.
- Flecken: Hartnäckige Flecken können mit einem weichen Tuch und einer milden Wasser-Essig-Lösung entfernt werden.
- Verfärbung: Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Getränken mit der Zeit verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt die Sicherheit nicht.
- Lagerung: Vorsichtig stapeln, um Kratzer und Verformungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Kunststoffgläser sind nicht hitzebeständig. Nicht im Ofen, auf dem Herd oder in der Nähe offener Flammen verwenden.
- Verformung: Kontakt mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten vermeiden – dies kann den Kunststoff verformen.
- Bruch: Kunststoff bricht zwar seltener als Glas, kann aber bei starker mechanischer Belastung reißen oder bersten. Das Produkt nicht mehr verwenden, wenn es beschädigt oder gebrochen ist.
- Scharfe Kanten: Gerissener oder gebrochener Kunststoff kann scharfe Kanten aufweisen. Beschädigte Produkte vorsichtig handhaben.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Kunststoffgläser über den Kunststoffmüll (gelbe Tonne/gelber Sack) oder an einer lokalen Recyclingstelle entsorgen.
- Die örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien für die korrekte Sammelmethode in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Verres à eau Cookinglife Plastique Empilables - CampVibe - Extérieur - Incassables - 275 ml - 4 Pièces

Titre du produit

Verres à eau Cookinglife Plastique Empilables - CampVibe - Extérieur - Incassables - 275 ml - 4 Pièces

Contenu du produit

- 4x Verres à eau CampVibe (Diamètre 82 mm, Hauteur 85 mm, Contenance 275 ml par verre)
- Matériau: Plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Eau, sodas, jus, thé glacé et autres boissons
- Idéal pour: Activités extérieures, pique-niques, vacances de camping, fêtes de jardin et terrasses
- Empilable: Oui
- Lave-vaisselle: Oui
- Micro-ondes: Oui
- Avantages du matériau: Léger, résistant aux rayures et aux chocs, durable pour l'usage extérieur

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau tiède avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou les tampons à récurer, qui pourraient rayer la surface en plastique.
- Taches : Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux et une solution légère d'eau et de vinaigre.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer avec le temps en cas de contact prolongé avec des boissons fortement colorées. C'est normal et n'affecte pas la sécurité.
- Rangement : Empiler avec précaution pour éviter les rayures et les déformations.

Consignes de sécurité

- Chaleur : La verrerie en plastique n'est pas résistante à la chaleur. Ne pas utiliser au four, sur la cuisinière ou à proximité d'une flamme nue.
- Déformation : Éviter le contact avec de l'eau bouillante ou des liquides très chauds, car cela pourrait déformer le plastique.
- Rupture : Bien que le plastique soit moins fragile que le verre, il peut se fissurer ou se casser sous un fort impact. Ne plus utiliser le produit s'il est endommagé ou fissuré.
- Bords tranchants : Un plastique fissuré ou cassé peut présenter des bords tranchants. Manipuler les articles endommagés avec précaution.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposer la verrerie en plastique usagée dans le bac de recyclage des plastiques ou l'apporter à un point de collecte local.
- Consulter les consignes locales de tri des déchets pour connaître la méthode de collecte appropriée dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Bicchieri d'acqua Cookinglife Plastica Impilabili - CampVibe - Esterno - Infrangibili - 275 ml - 4 Pezzi

Titolo del prodotto

Bicchieri d'acqua Cookinglife Plastica Impilabili - CampVibe - Esterno - Infrangibili - 275 ml - 4 Pezzi

Contenuto del prodotto

- 4× Bicchieri d'acqua CampVibe (Diametro 82 mm, Altezza 85 mm, Capacità 275 ml per bicchiere)
- Materiale: Plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Acqua, bibite, succhi, tè freddo e altre bevande
- Ideale per: Attività all'aperto, picnic, vacanze in campeggio, feste in giardino e terrazze
- Impilabile: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Microonde: Sì
- Vantaggi del materiale: Leggero, resistente ai graffi e ai danni, durevole per l'uso esterno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua tiepida e un detergente delicato. Evitare detersivi abrasivi o pagliette che potrebbero graffiare la superficie in plastica.
- Macchie: Le macchie ostinate possono essere rimosse con un panno morbido e una soluzione leggera di acqua e aceto.
- Scolorimento: La plastica può scolorire nel tempo in caso di contatto prolungato con bevande molto colorate. Questo è normale e non pregiudica la sicurezza.
- Conservazione: Impilare con attenzione per evitare graffi e deformazioni.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: La vetreria in plastica non è resistente al calore. Non utilizzare in forno, sui fornelli o vicino a fiamme libere.
- Deformazione: Evitare il contatto con acqua bollente o liquidi molto caldi, poiché ciò potrebbe deformare la plastica.
- Rottura: Sebbene la plastica sia meno soggetta a rotture rispetto al vetro, può incrinarsi o spezzarsi sotto forti impatti. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o incrinato.
- Bordi taglienti: La plastica incrinata o spezzata può presentare bordi taglienti. Maneggiare con cura i prodotti danneggiati.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la vetreria in plastica usata nel contenitore per la raccolta della plastica o portarla a un punto di riciclaggio locale.
- Consultare le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti per il metodo di raccolta corretto nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Szklanki do wody Cookinglife Plastik Składalne - CampVibe - Outdoor - Niezniszczalne - 275 ml - 4 Sztuki

Tytuł produktu

Szklanki do wody Cookinglife Plastik Składalne - CampVibe - Outdoor - Niezniszczalne - 275 ml - 4 Sztuki

Zawartość produktu

- 4x Szklanki do wody CampVibe (Średnica 82 mm, Wysokość 85 mm, Pojemność 275 ml na szklankę)
- Materiał: Plastik

Instrukcje użytkowania

- Użycie: Woda, napoje gazowane, soki, herbata mrożona i inne napoje
- Idealne do: Działań na świeżym powietrzu, pikników, wycieczek na kemping, imprez ogrodowych i tarasów
- Składalne: Tak
- Zmywarko-bezpieczne: Tak
- Mikrofalowe: Tak
- Zalety materiału: Lekkie, odporne na zarysowania i uszkodzenia, trwałe do użytku na zewnątrz

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych i druciaków, które mogą zarysować powierzchnię plastiku.
- Plamy: Uporczywe plamy można usunąć miękką ściereczką i łagodnym roztworem wody z octem.
- Przebarwienia: Plastik może z czasem przebarwiać się przy długotrwałym kontakcie z mocno zabarwionymi napojami. Jest to normalne i nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.
- Przechowywanie: Układać ostrożnie w stosy, aby uniknąć zarysowań i odkształceń.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Plastikowe szklanki nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, na kuchence ani w pobliżu otwartego ognia.
- Odkształcenie: Unikać kontaktu z wrzącą wodą lub bardzo gorącymi płynami – może to odkształcić plastik.
- Pęknięcia: Choć plastik rzadziej się tłucze niż szkło, może pękać lub rozłupywać się pod wpływem dużych uderzeń. Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony lub popękany.
- Ostre krawędzie: Pęknięty lub rozłupany plastik może mieć ostre krawędzie. Uszkodzone przedmioty należy traktować ostrożnie.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte plastikowe szklanki wyrzucać do pojemnika na plastik lub dostarczyć do lokalnego punktu recyklingu.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów, aby zastosować właściwą metodę zbiórki.

Ostrzeżenia

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Vasos de agua Cookinglife Plástico Apilables - CampVibe - Exterior - Irrompibles - 275 ml - 4 Piezas

Título del producto

Vasos de agua Cookinglife Plástico Apilables - CampVibe - Exterior - Irrompibles - 275 ml - 4 Piezas

Contenido del producto

- 4x Vasos de agua CampVibe (Diámetro 82 mm, Altura 85 mm, Capacidad 275 ml por vaso)
- Material: Plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Agua, refrescos, zumos, té helado y otras bebidas
- Ideal para: Actividades al aire libre, picnics, vacaciones de camping, fiestas de jardín y terrazas
- Apilable: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí
- Apto para microondas: Sí
- Ventajas del material: Ligero, resistente a arañazos y roturas, duradero para uso exterior

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua tibia y un lavavajillas suave. Evitar limpiadores abrasivos o estropajos que puedan rayar la superficie de plástico.
- Manchas: Las manchas persistentes pueden eliminarse con un paño suave y una solución ligera de agua y vinagre.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con el tiempo ante el contacto prolongado con bebidas muy coloridas. Esto es normal y no afecta a la seguridad.
- Almacenamiento: Apilar con cuidado para evitar arañazos y deformaciones.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El cristalería de plástico no es resistente al calor. No utilizar en el horno, en el fuego ni cerca de llamas abiertas.
- Deformación: Evitar el contacto con agua hirviendo o líquidos muy calientes, ya que puede deformar el plástico.
- Rotura: Aunque el plástico es menos propenso a romperse que el vidrio, puede agrietarse o partirse bajo un impacto fuerte. No usar el producto si está dañado o agrietado.
- Bordes cortantes: El plástico agrietado o partido puede tener bordes afilados. Manipular con cuidado los productos dañados.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Depositar la cristalería de plástico usada en el contenedor de plástico o llevarla a un punto de reciclaje local.
- Consultar las directrices locales de gestión de residuos para conocer el método de recogida adecuado en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cookinglife Vattenglas Plast Stapelbara - CampVibe - Utomhus - Oödeläggbar - 275 ml - 4 Delar

Produkttitel

Cookinglife Vattenglas Plast Stapelbara - CampVibe - Utomhus - Oödeläggbar - 275 ml - 4 Delar

Produktinnehåll

- 4x Vattenglas CampVibe (Diameter 82 mm, Höjd 85 mm, Kapacitet 275 ml per glas)
- Material: Plast

Användarinstruktioner

- Användning: Vatten, läsk, juice, iskaffe och andra drycker
- Idealisk för: Utomhusaktiviteter, picknick, campinglov, trädgårdsfester och terrasser
- Stapelbara: Ja
- Diskmaskin-säker: Ja
- Mikrovågsäker: Ja
- Materialfördelar: Lätt, repbeständig och slagfast, hållbar för utomhusbruk

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller skursvampar som kan repa plastens yta.
- Fläckar: Envisa fläckar kan avlägsnas med en mjuk trasa och en mild lösning av vatten och vinäger.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas över tid vid långvarig kontakt med starkt färgade drycker. Detta är normalt och påverkar inte säkerheten.
- Förvaring: Stapla försiktigt för att undvika repor och deformation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Plastglas tål inte höga temperaturer. Använd inte produkten i ugn, på spisen eller nära öppen eld.
- Deformation: Undvik kontakt med kokande vatten eller mycket heta vätskor – detta kan deformera plasten.
- Brott: Även om plast är mer slagtåligt än glas kan det spricka eller gå sönder vid kraftiga stötar. Använd inte produkten om den är skadad eller sprucken.
- Vassa kanter: Sprucken eller söndrig plast kan ha vassa kanter. Hantera skadade produkter försiktigt.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens uppsikt.

Avfallsinstruktioner

- Kasserat plastglas lämnas i plaståtervinningen eller till ett lokalt återvinningsställe.
- Kontrollera de lokala avfallsriktlinjerna för korrekt insamlingsmetod i din kommun.

Varningar

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.