

NL Handleiding: ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodel - met Thermometer - Leisteen - voor ø 30 cm pizza's - Roterende pizzasteen

Producttitel

ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodel - met Thermometer - Leisteen - voor ø 30 cm pizza's - Roterende pizzasteen

Inhoud van het product

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Gasmodel (Totale lengte: 730 mm, Breedte: 400 mm, Hoogte: 280 mm)
- 1x Roterende pizzasteen
- 1x Thermometer
- 1x Gasdrukregelaar en slang
- Materiaal: Roestvrij staal en Vuurvast Cordieriet

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Bakken van pizza's tot ø 30 cm buitenshuis
- Energiebron: Gasverwarming
- Opwarmingstijd: Voorverwarmd klaar in ongeveer 20 minuten
- Maximale temperatuur: Tot 400 °C
- Baksnelheid: Pizzabaktijd minder dan 1 minuut
- Pizzasteen: Roterend voor gelijkmatige bakking en voorkoming van verbrande plekken
- Thermometer: Ingebouwd voor nauwkeurige temperatuurcontrole
- Reiniging: Etensresten van de pizzasteen verwijderen na afkoeling met een borstel
- Gereedschap: Gebruik een pizzaschep voor veilig verplaatsen van pizza's in en uit de oven
- Toepassing: Alleen geschikt voor buiten

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: ZiiPa Pizza Oven Piana - Gas Model - with Thermometer - Slate - for ø 30 cm pizzas - Rotating Pizza Stone

Product Title

ZiiPa Pizza Oven Piana - Gas Model - with Thermometer - Slate - for ø 30 cm pizzas - Rotating Pizza Stone

Contents of the Product

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Gas Model (Total length: 730 mm, Width: 400 mm, Height: 280 mm)
- 1x Rotating Pizza Stone
- 1x Thermometer
- 1x Gas Pressure Regulator and Hose
- Material: Stainless Steel and Refractory Cordierite

User Instructions

- Use: Baking pizzas up to ø 30 cm outdoors
- Energy Source: Gas heating
- Preheat Time: Ready in approximately 20 minutes
- Maximum Temperature: Up to 400 °C
- Baking Speed: Pizza baking time less than 1 minute
- Pizza Stone: Rotating for even baking and prevention of burnt spots
- Thermometer: Built-in for precise temperature control
- Cleaning: Remove food residue from pizza stone after cooling with a brush
- Tool: Use a pizza peel for safe placement and removal of pizzas in and out of the oven
- Application: Suitable for outdoor use only

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodell - mit Thermometer - Schiefer - für ø 30 cm Pizzen - Drehbarer Pizzastein

Produkttitel

ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodell - mit Thermometer - Schiefer - für ø 30 cm Pizzen - Drehbarer Pizzastein

Produktinhalt

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Gasmodell (Gesamtlänge: 730 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 280 mm)
- 1x Drehbarer Pizzastein
- 1x Thermometer
- 1x Gasdruckregler und Schlauch
- Material: Edelstahl und Feuerfester Cordierit

Benutzeranleitung

- Verwendung: Backen von Pizzen bis ø 30 cm im Freien
- Energiequelle: Gasheizung
- Vorheizzeit: In etwa 20 Minuten einsatzbereit
- Maximale Temperatur: Bis 400 °C
- Backgeschwindigkeit: Pizzabackzeit unter 1 Minute
- Pizzastein: Drehbar für gleichmäßiges Backen und Vermeidung von Brandflecken
- Thermometer: Eingebaut für präzise Temperaturkontrolle
- Reinigung: Speisereste vom Pizzastein nach dem Abkühlen mit einer Bürste entfernen
- Werkzeug: Verwenden Sie einen Pizzaschieber zum sicheren Platzieren und Entnehmen von Pizzen aus dem Ofen
- Anwendung: Nur für den Außenbereich geeignet

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.

- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: ZiiPa Four à Pizza Piana - Modèle Gaz - avec Thermomètre - Ardoise - pour pizzas ø 30 cm - Pierre à Pizza Rotative

Titre du produit

ZiiPa Four à Pizza Piana - Modèle Gaz - avec Thermomètre - Ardoise - pour pizzas ø 30 cm - Pierre à Pizza Rotative

Contenu du produit

- 1x ZiiPa Four à Pizza Piana Modèle Gaz (Longueur totale: 730 mm, Largeur: 400 mm, Hauteur: 280 mm)
- 1x Pierre à Pizza Rotative
- 1x Thermomètre
- 1x Régulateur de Pression Gaz et Tuyau
- Matériau: Acier Inoxydable et Cordiérite Réfractaire

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Cuisson de pizzas jusqu'à ø 30 cm à l'extérieur
- Source d'Énergie: Chauffage au gaz
- Temps de Préchauffage: Prêt en environ 20 minutes
- Température Maximale: Jusqu'à 400 °C
- Vitesse de Cuisson: Temps de cuisson des pizzas moins de 1 minute
- Pierre à Pizza: Rotative pour une cuisson uniforme et la prévention des taches brûlées
- Thermomètre: Intégré pour un contrôle précis de la température
- Nettoyage: Éliminer les résidus alimentaires de la pierre à pizza après refroidissement avec une brosse
- Outil: Utilisez une pelle à pizza pour placer et retirer en toute sécurité les pizzas du four
- Application: Convient uniquement pour une utilisation en extérieur

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: ZiiPa Forno Pizza Piana - Modello a Gas - con Termometro - Ardesia - per pizze ø 30 cm - Pietra Pizza Rotante

Titolo del prodotto

ZiiPa Forno Pizza Piana - Modello a Gas - con Termometro - Ardesia - per pizze ø 30 cm - Pietra Pizza Rotante

Contenuto del prodotto

- 1x ZiiPa Forno Pizza Piana Modello a Gas (Lunghezza totale: 730 mm, Larghezza: 400 mm, Altezza: 280 mm)
- 1x Pietra Pizza Rotante
- 1x Termometro
- 1x Regolatore di Pressione Gas e Tubo
- Materiale: Acciaio Inossidabile e Cordierite Refrattaria

Istruzioni per l'uso

- Uso: Cottura di pizze fino a ø 30 cm all'aperto
- Fonte di Energia: Riscaldamento a gas
- Tempo di Preriscaldamento: Pronto in circa 20 minuti
- Temperatura Massima: Fino a 400 °C
- Velocità di Cottura: Tempo di cottura della pizza inferiore a 1 minuto
- Pietra Pizza: Rotante per cottura uniforme e prevenzione di macchie bruciate
- Termometro: Integrato per un controllo preciso della temperatura
- Pulizia: Rimuovere i residui di cibo dalla pietra per pizza dopo il raffreddamento con una spazzola
- Attrezzo: Utilizzare una pala per pizza per posizionare e rimuovere in sicurezza le pizze dal forno
- Applicazione: Adatto solo per uso esterno

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: ZiiPa Pizza Oven Piana - Model Gazowy - z Termometrem - Łupek - do pizzy ø 30 cm - Obrotowy Kamień do Pizzy

Tytuł produktu

ZiiPa Pizza Oven Piana - Model Gazowy - z Termometrem - Łupek - do pizzy ø 30 cm - Obrotowy Kamień do Pizzy

Zawartość produktu

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Model Gazowy (Długość całkowita: 730 mm, Szerokość: 400 mm, Wysokość: 280 mm)
- 1x Obrotowy Kamień do Pizzy
- 1x Termometr
- 1x Regulator Ciśnienia Gazu i Wąż
- Materiał: Stal Nierdzewna i Cordierit Ogniotrwały

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Pieczenie pizzy do ø 30 cm na zewnątrz
- Źródło Energii: Ogrzewanie gazowe
- Czas Wstępnego Nagrzewania: Gotowy w około 20 minut
- Temperatura Maksymalna: Do 400 °C
- Szybkość Pieczenia: Czas pieczenia pizzy poniżej 1 minuty
- Kamień do Pizzy: Obrotowy do równomiernego pieczenia i zapobiegania spalonym miejscom
- Termometr: Wbudowany do precyzyjnej kontroli temperatury
- Czyszczenie: Usunąć resztki jedzenia z kamienia do pizzy po ochłodzeniu szczotką
- Narzędzie: Użyj łopaty do pizzy do bezpiecznego umieszczania i wyjmowania pizzy z pieca
- Zastosowanie: Przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.

- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- **Użytkowanie:** Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: ZiiPa Horno de Pizza Piana - Modelo a Gas - con Termómetro - Pizarra - para pizzas ø 30 cm - Piedra de Pizza Giratoria

Título del producto

ZiiPa Horno de Pizza Piana - Modelo a Gas - con Termómetro - Pizarra - para pizzas ø 30 cm - Piedra de Pizza Giratoria

Contenido del producto

- 1x ZiiPa Horno de Pizza Piana Modelo a Gas (Longitud total: 730 mm, Ancho: 400 mm, Alto: 280 mm)
- 1x Piedra de Pizza Giratoria
- 1x Termómetro
- 1x Regulador de Presión de Gas y Manguera
- Material: Acero Inoxidable y Cordierita Refractaria

Instrucciones de uso

- Uso: Hornear pizzas hasta ø 30 cm en exteriores
- Fuente de Energía: Calefacción a gas
- Tiempo de Precalentamiento: Listo en aproximadamente 20 minutos
- Temperatura Máxima: Hasta 400 °C
- Velocidad de Cocción: Tiempo de cocción de la pizza menos de 1 minuto
- Piedra de Pizza: Giratoria para cocción uniforme y prevención de manchas quemadas
- Termómetro: Integrado para control preciso de la temperatura
- Limpieza: Retire los restos de comida de la piedra de pizza después de enfriar con un cepillo
- Herramienta: Utilice una pala de pizza para colocar y extraer de forma segura las pizzas del horno
- Aplicación: Apto solo para uso en exteriores

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodell - med Termometer - Skiffer - för ø 30 cm pizzor - Roterande Pizzasten

Produkttitel

ZiiPa Pizza Oven Piana - Gasmodell - med Termometer - Skiffer - för ø 30 cm pizzor - Roterande Pizzasten

Produktinnehåll

- 1x ZiiPa Pizza Oven Piana Gasmodell (Total längd: 730 mm, Bredd: 400 mm, Höjd: 280 mm)
- 1x Roterande Pizzasten
- 1x Termometer
- 1x Gastryckregulator och Slang
- Material: Rostfritt Stål och Eldfast Cordierit

Användarinstruktioner

- Användning: Bakning av pizzor upp till ø 30 cm utomhus
- Energikälla: Gasvärmning
- Förvärmningstid: Klar på cirka 20 minuter
- Maximal Temperatur: Upp till 400 °C
- Bakningshastighet: Pizzans bakningssid mindre än 1 minut
- Pizzasten: Roterande för jämn bakning och förebyggande av brända fläckar
- Termometer: Inbyggd för exakt temperaturkontroll
- Rengöring: Ta bort matrester från pizzastenen efter nedkylning med en borste
- Verktyg: Använd en pizzaspad för säker placering och borttagning av pizzor i och ut ur ugnen
- Tillämpning: Lämplig endast för utomhusbruk

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallsrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.