

NL: Handleiding voor de Cookinglife Etagère 3-Laags Metaal Goud

Producttitel

Cookinglife Etagère 3-Laags Metaal Goud

Inhoud van het product

- 1x bord 15 cm
 - 1x bord 20 cm
 - 1x bord 25 cm
 - Goud metalen verbindingstukken
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Plaats de etagère op een stabiele en vlakke ondergrond.
 2. Gebruik de lagen om diverse items zoals hapjes, fruit of decoraties te presenteren.
 3. Vermijd overbelasting van de lagen; raadpleeg de handleiding voor de maximale belasting.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinig met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
 - Droog het product onmiddellijk af om watervlekken te voorkomen.
 - Niet geschikt voor vaatwasmachines.
 - Bewaar het product op een droge plek.
-

Veiligheidsinstructies

- Plaats de etagère buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.
- Zorg ervoor dat zware items niet op de bovenste laag worden geplaatst om kantelen te voorkomen.

Leeftijdsrestricties

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar.

Instructies voor verwijdering

Gooi het product weg volgens de lokale voorschriften voor metaalafval.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten bereik van kinderen houden.
 - **P501:** Afvoeren volgens lokale voorschriften.
-

Gevaarsinformatie

- **H200:** Kan bij onjuist gebruik vallen of kantelen.
 - **EUH541:** Vermijd contact met scherpe randen.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN: Instruction Manual for the Cookinglife 3-Tier Metal Gold Etagère

Product Title

Cookinglife 3-Tier Metal Gold Etagère

Contents of the Product

- 1x plate 15 cm
- 1x plate 20 cm

- 1x plate 25 cm
 - Gold metal connectors
-

User Instructions

1. Place the etagère on a stable, flat surface.
 2. Use the tiers to display items such as snacks, fruit, or decorations.
 3. Avoid overloading the tiers; refer to the manual for maximum weight capacity.
-

Maintenance and Cleaning Instructions

- Clean with a damp cloth and mild detergent.
 - Dry immediately to avoid water stains.
 - Not dishwasher safe.
 - Store in a dry place.
-

Safety Instructions

- Keep the etagère out of reach of children.
 - Use the product only for its intended purpose.
 - Ensure heavy items are not placed on the top tier to prevent tipping.
-

Age Restrictions

Not suitable for children under 8 years old.

Disposal Instructions

Dispose of the product in accordance with local metal waste regulations.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.

- **P501:** Dispose of in accordance with local regulations.
-

Hazard Information

- **H200:** May tip or fall if improperly used.
 - **EUH541:** Avoid contact with sharp edges.
-

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Gebrauchsanleitung für die Cookinglife Etagere 3-stöckig aus Metall in Gold

Produkttitel

Cookinglife Etagere 3-stöckig aus Metall in Gold

Produktinhalt

- 1x Teller 15 cm
 - 1x Teller 20cm
 - 1x Teller 25 cm
 - Gold Metallverbindungsstücke
-

Benutzeranleitung

1. Stellen Sie die Etagere auf eine stabile und ebene Fläche.
 2. Nutzen Sie die Ebenen, um Snacks, Obst oder Dekorationen zu präsentieren.
 3. Vermeiden Sie eine Überlastung der Ebenen; beachten Sie die maximale Belastung in der Anleitung.
-

Pflege- und Reinigungshinweise

- Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen.
 - Sofort trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
 - Nicht spülmaschinengeeignet.
 - An einem trockenen Ort aufbewahren.
-

Sicherheitsanweisungen

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Das Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden.
 - Schwere Gegenstände nicht auf die oberste Ebene stellen, um ein Umkippen zu vermeiden.
-

Altersbeschränkungen

Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren.

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - **P501:** Entsorgen gemäß den lokalen Vorschriften.
-

Gefahrenhinweise

- **H200:** Kann bei unsachgemäßer Verwendung kippen oder fallen.
 - **EUH541:** Kontakt mit scharfen Kanten vermeiden.
-

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellen Sie eine langfristige und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

FR: Manuel d'instructions pour l'Étagère 3 Niveaux Métal Doré Cookinglife

Titre du produit

Étagère 3 Niveaux Métal Doré Cookinglife

Contenu du produit

- 1x assiette 15 cm
 - 1x assiette 20 cm
 - 1x assiette 25 cm
 - Pièces de connexion en métal doré
-

Instructions d'utilisation

1. Placez l'étagère sur une surface plane et stable.
 2. Utilisez les niveaux pour présenter des articles comme des collations, des fruits ou des décorations.
 3. Évitez de surcharger les niveaux ; consultez le manuel pour connaître la capacité maximale.
-

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyez avec un chiffon humide et un détergent doux.
 - Séchez immédiatement pour éviter les taches d'eau.
 - Non compatible avec le lave-vaisselle.
 - Rangez dans un endroit sec.
-

Consignes de sécurité

- Gardez l'étagère hors de portée des enfants.
 - Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur le niveau supérieur pour éviter le basculement.
-

Restrictions d'âge

Non adapté aux enfants de moins de 8 ans.

Instructions d'élimination

Jetez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.

Avertissements

- **P102** : Garder hors de portée des enfants.
 - **P501** : Éliminer conformément à la réglementation locale.
-

Informations sur les dangers

- **H200** : Peut basculer ou tomber en cas de mauvaise utilisation.
 - **EUH541** : Évitez tout contact avec des arêtes vives.
-

En suivant ces directives, vous assurez des performances durables et optimales de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT: Manuale di istruzioni per l'Etagère 3 Livelli in Metallo Dorato Cookinglife

Titolo del prodotto

Etagère 3 Livelli in Metallo Dorato Cookinglife

Contenuto del prodotto

- 1x piatto 15 cm
 - 1x piatto 20 cm
 - 1x piatto 25 cm
 - Connettori in metallo dorato
-

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare l'etagère su una superficie stabile e piana.
 2. Utilizzare i livelli per esporre articoli come snack, frutta o decorazioni.
 3. Evitare di sovraccaricare i livelli; fare riferimento al manuale per la capacità massima.
-

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia

- Pulire con un panno umido e un detergente delicato.
 - Asciugare immediatamente per evitare macchie d'acqua.
 - Non lavabile in lavastoviglie.
 - Conservare in un luogo asciutto.
-

Istruzioni di sicurezza

- Tenere l'etagère fuori dalla portata dei bambini.
 - Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
 - Evitare di posizionare oggetti pesanti sul livello superiore per prevenire il ribaltamento.
-

Restrizioni di età

Non adatto a bambini sotto gli 8 anni.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti metallici.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - **P501:** Smaltire in conformità alle normative locali.
-

Informazioni sui pericoli

- **H200:** Può ribaltarsi o cadere se usato in modo improprio.
 - **EUH541:** Evitare il contatto con bordi taglienti.
-

Seguendo queste linee guida, garantite prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattate il servizio clienti o il negozio presso cui avete acquistato il prodotto.

PL: Instrukcja obsługi Etagere 3 Poziomowa Metalowa Złota Cookinglife

Tytuł produktu

Etagere 3 Poziomowa Metalowa Złota Cookinglife

Zawartość produktu

- 1x talerz 15 cm
 - 1x talerz 20 cm
 - 1x talerz 25 cm
 - Czarny metalowe elementy
-

Instrukcja użytkowania

1. Umieść etagere na stabilnej i płaskiej powierzchni.

2. Używaj poziomów do wyeksponowania takich rzeczy jak przekąski, owoce lub dekoracje.
 3. Unikaj przeciążenia poziomów; zapoznaj się z instrukcją, aby poznać maksymalną nośność.
-

Instrukcja konserwacji i czyszczenia

- Czyścić wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.
 - Natychmiast osuszyć, aby uniknąć plam wodnych.
 - Nie nadaje się do mycia w zmywarce.
 - Przechowywać w suchym miejscu.
-

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przechowuj etagere poza zasięgiem dzieci.
 - Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 - Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na najwyższym poziomie, aby zapobiec przewróceniu.
-

Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 8 lat.

Instrukcje utylizacji

Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - **P501:** Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Informacje o zagrożeniach

- **H200:** Może przewrócić się lub upaść, jeśli używane niewłaściwie.
 - **EUH541:** Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami.
-

Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, zapewniasz długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W przypadku dodatkowych informacji lub szczegółowych pytań skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES: Manual de instrucciones para la Etagère de 3 Niveles en Metal Dorado Cookinglife

Título del producto

Etagère de 3 Niveles en Metal Dorado Cookinglife

Contenido del producto

- 1x plato 15 cm
 - 1x plato 20 cm
 - 1x plato 25 cm
 - Conectores de metal dorado
-

Instrucciones de uso

1. Coloque la etagère sobre una superficie estable y plana.
 2. Utilice los niveles para mostrar artículos como aperitivos, frutas o decoraciones.
 3. Evite sobrecargar los niveles; consulte el manual para conocer la capacidad máxima.
-

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpie con un paño húmedo y detergente suave.
- Séquelo inmediatamente para evitar manchas de agua.
- No apto para lavavajillas.

- Guárdelo en un lugar seco.
-

Instrucciones de seguridad

- Mantenga la etagère fuera del alcance de los niños.
 - Utilice el producto solo para su propósito previsto.
 - No coloque objetos pesados en el nivel superior para evitar vuelcos.
-

Restricciones de edad

No apto para niños menores de 8 años.

Instrucciones de eliminación

Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales sobre residuos metálicos.

Advertencias

- **P102:** Manténgalo fuera del alcance de los niños.
 - **P501:** Desechar de acuerdo con las normativas locales.
-

Información sobre peligros

- **H200:** Puede volcarse o caerse si se utiliza incorrectamente.
 - **EUH541:** Evite el contacto con bordes afilados.
-

Siguiendo estas directrices, garantizará un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para obtener más información o preguntas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.