

NL: Handleiding voor Cookinglife Whiskey Glazen / Cocktailglazen / Waterglazen Movable - 320 ml - 4 stuks

Producttitel

Cookinglife Whiskey Glazen / Cocktailglazen / Waterglazen Movable - 320 ml - 4 stuks

Inhoud van het product

- 4 glazen (inhoud: 320 ml per glas)
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Reinig de glazen met warm water en een mild afwasmiddel voor het eerste gebruik.
 2. De glazen zijn geschikt voor zowel koude als warme dranken.
 3. Vermijd het vullen van de glazen met vloeistoffen die kokend heet zijn om breuk te voorkomen.
 4. Plaats de glazen op een stabiele ondergrond tijdens gebruik.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- De glazen zijn vaatwasserbestendig.
 - Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen om krassen te voorkomen.
 - Laat de glazen volledig drogen voordat u ze opbergt.
-

Veiligheidsinstructies

- Controleer de glazen regelmatig op scheuren of beschadigingen en gebruik geen beschadigde glazen.
 - Houd de glazen buiten bereik van kinderen om breuk en letsel te voorkomen.
 - Gebruik de glazen alleen voor het beoogde doel.
-

Leeftijdsrestricties

Niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar zonder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Glaswerk kan worden gerecycled als glasafval.
 - Lever in bij een geschikt inzamelpunt volgens lokale voorschriften.
-

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten bereik van kinderen houden.
 - **P501:** Afvoeren volgens lokale voorschriften.
-

Gevaarsinformatie

- **H200:** Kan breken bij onjuist gebruik.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN: User Manual for Cookinglife Whiskey Glasses / Cocktail Glasses / Water Glasses Movable - 320 ml - 4 pcs

Product Title

Cookinglife Whiskey Glasses / Cocktail Glasses / Water Glasses Movable - 320 ml - 4 pcs

Contents of the Product

- 4 glasses (capacity: 320 ml each)
-

User Instructions

1. Wash the glasses with warm water and mild detergent before first use.
 2. The glasses are suitable for both cold and warm beverages.
 3. Avoid filling the glasses with boiling liquids to prevent breakage.
 4. Place the glasses on a stable surface during use.
-

Maintenance and Cleaning Instructions

- The glasses are dishwasher safe.
 - Avoid abrasive cleaning agents to prevent scratches.
 - Allow the glasses to dry completely before storing.
-

Safety Instructions

- Regularly inspect the glasses for cracks or damage and do not use damaged glasses.
 - Keep the glasses out of reach of children to avoid breakage and injury.
 - Use the glasses only for their intended purpose.
-

Age Restrictions

Not suitable for use by children under 12 years without adult supervision.

Disposal Instructions

- Glassware can be recycled as glass waste.
 - Dispose of at an appropriate recycling point in accordance with local regulations.
-

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
 - **P501:** Dispose of in accordance with local regulations.
-

Hazard Information

- **H200:** May break if misused.
-

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Gebrauchsanleitung für Cookinglife Whiskeygläser / Cocktailgläser / Wassergläser Movice - 320 ml - 4 Stück

Produkttitel

Cookinglife Whiskeygläser / Cocktailgläser / Wassergläser Movable - 320 ml - 4 Stück

Produktinhalt

- 4 Gläser (Fassungsvermögen: 320 ml pro Glas)
-

Benutzeranleitung

1. Reinigen Sie die Gläser vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
 2. Die Gläser sind für kalte und warme Getränke geeignet.
 3. Vermeiden Sie es, die Gläser mit kochenden Flüssigkeiten zu füllen, um Bruch zu verhindern.
 4. Stellen Sie die Gläser während des Gebrauchs auf eine stabile Unterlage.
-

Pflege- und Reinigungsanweisungen

- Die Gläser sind spülmaschinengeeignet.
 - Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel, um Kratzer zu verhindern.
 - Lassen Sie die Gläser vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.
-

Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie die Gläser regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen und verwenden Sie keine beschädigten Gläser.
 - Halten Sie die Gläser außerhalb der Reichweite von Kindern, um Bruch und Verletzungen zu vermeiden.
 - Verwenden Sie die Gläser nur für den vorgesehenen Zweck.
-

Altersbeschränkungen

Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren ohne die Aufsicht eines Erwachsenen.

Entsorgungshinweise

- Glas kann als Altglas recycelt werden.
 - Entsorgen Sie es an einer geeigneten Sammelstelle gemäß den lokalen Vorschriften.
-

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - **P501:** Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften.
-

Gefahrenhinweise

- **H200:** Kann bei unsachgemäßem Gebrauch brechen.
-

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellen Sie die langfristige und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR: Manuel d'instructions pour Cookinglife Verres à Whisky / Verres à Cocktail / Verres à Eau Movable - 320 ml - 4 pièces

Titre du produit

Cookinglife Verres à Whisky / Verres à Cocktail / Verres à Eau Movable - 320 ml - 4 pièces

Contenu du produit

- 4 verres (contenance : 320 ml chacun)
-

Instructions d'utilisation

1. Lavez les verres avec de l'eau tiède et un détergent doux avant la première utilisation.
 2. Les verres conviennent aux boissons chaudes et froides.
 3. Évitez de remplir les verres avec des liquides bouillants pour prévenir les fissures.
 4. Placez les verres sur une surface stable pendant leur utilisation.
-

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Les verres sont compatibles avec le lave-vaisselle.
 - Évitez les produits de nettoyage abrasifs pour éviter les rayures.
 - Assurez-vous que les verres sont complètement secs avant de les ranger.
-

Consignes de sécurité

- Vérifiez régulièrement les verres pour détecter d'éventuelles fissures ou dommages et ne les utilisez pas s'ils sont abîmés.
 - Gardez les verres hors de portée des enfants pour éviter les blessures ou la casse.
 - Utilisez les verres uniquement pour l'usage prévu.
-

Restrictions d'âge

Non adaptés aux enfants de moins de 12 ans sans la supervision d'un adulte.

Instructions de recyclage

- Le verre peut être recyclé en tant que déchet de verre.
 - Déposez-le dans un point de collecte approprié conformément aux réglementations locales.
-

Avertissements

- **P102** : Garder hors de portée des enfants.
 - **P501** : Éliminer conformément aux réglementations locales.
-

Informations sur les dangers

- **H200** : Peut se casser en cas de mauvaise utilisation.
-

En suivant ces directives, vous garantisiez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT: Manuale di istruzioni per Cookinglife Bicchieri da Whisky / Bicchieri da Cocktail / Bicchieri da Acqua Movable - 320 ml - 4 pezzi

Titolo del prodotto

Cookinglife Bicchieri da Whisky / Bicchieri da Cocktail / Bicchieri da Acqua Movable - 320 ml - 4 pezzi

Contenuto del prodotto

- 4 bicchieri (capacità: 320 ml ciascuno)
-

Istruzioni per l'uso

1. Lavare i bicchieri con acqua tiepida e un detergente delicato prima del primo utilizzo.
 2. I bicchieri sono adatti per bevande calde e fredde.
 3. Evitare di riempire i bicchieri con liquidi bollenti per prevenire rotture.
 4. Posizionare i bicchieri su una superficie stabile durante l'uso.
-

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia

- I bicchieri sono lavabili in lavastoviglie.
 - Evitare detergenti abrasivi per prevenire graffi.
 - Assicurarsi che i bicchieri siano completamente asciutti prima di riporli.
-

Istruzioni di sicurezza

- Controllare regolarmente i bicchieri per eventuali crepe o danni e non utilizzarli se sono danneggiati.
 - Tenere i bicchieri fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni o rotture.
 - Utilizzare i bicchieri solo per lo scopo previsto.
-

Restrizioni di età

Non adatti ai bambini di età inferiore ai 12 anni senza la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il vetro può essere riciclato come rifiuto di vetro.
 - Smaltire presso un punto di raccolta appropriato in conformità con le normative locali.
-

Avvertenze

- **P102** : Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - **P501** : Smaltire in conformità con le normative locali.
-

Informazioni sui rischi

- **H200** : Può rompersi in caso di utilizzo improprio.
-

Seguendo queste linee guida, garantite prestazioni ottimali e durature del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattate il servizio clienti o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

PL: Instrukcja obsługi Cookinglife Szklanek do Whisky / Koktajli / Wody Movice - 320 ml - 4 sztuk

Tytuł produktu

Cookinglife Szklanki do Whisky / Koktajli / Wody Movice - 320 ml - 4 sztuk

Zawartość produktu

- 4 szklanek (pojemność: 320 ml każda)
-

Instrukcja użytkowania

1. Umyj szklanki ciepłą wodą i łagodnym detergentem przed pierwszym użyciem.
 2. Szklanki nadają się do napojów gorących i zimnych.
 3. Unikaj napełniania szklanek wrzącymi płynami, aby zapobiec pęknięciom.
 4. Umieść szklanki na stabilnej powierzchni podczas użycia.
-

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

- Szklanki można myć w zmywarce.
 - Unikaj środków ściernych, aby zapobiec zarysowaniom.
 - Upewnij się, że szklanki są całkowicie suche przed ich przechowywaniem.
-

Instrukcja bezpieczeństwa

- Regularnie sprawdzaj szklanki pod kątem pęknięć lub uszkodzeń i nie używaj uszkodzonych szklanek.
 - Trzymaj szklanki poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec stłuczeniom i urazom.
 - Używaj szklanek wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
-

Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 12 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.

Instrukcja utylizacji

- Szkło można poddać recyklingowi jako odpad szklany.
 - Utylizuj w odpowiednim punkcie zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Ostrzeżenia

- **P102** : Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - **P501** : Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Informacje o zagrożeniach

- **H200** : Może się stłuc w przypadku niewłaściwego użytkowania.
-

Stosując się do tych wytycznych, zapewnisz długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

ES: Manual de instrucciones para Cookinglife Vasos de Whisky / Vasos de Cóctel / Vasos de Agua Movable - 320 ml - 4 unidades

Título del producto

Cookinglife Vasos de Whisky / Vasos de Cóctel / Vasos de Agua Movable - 320 ml - 4 unidades

Contenido del producto

- 4 vasos (capacidad: 320 ml cada uno)
-

Instrucciones de uso

1. Lave los vasos con agua tibia y detergente suave antes del primer uso.
 2. Los vasos son aptos para bebidas frías y calientes.
 3. Evite llenar los vasos con líquidos hirviendo para prevenir roturas.
 4. Coloque los vasos sobre una superficie estable durante su uso.
-

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Los vasos son aptos para lavavajillas.
 - Evite productos de limpieza abrasivos para prevenir arañazos.
 - Asegúrese de que los vasos estén completamente secos antes de guardarlos.
-

Instrucciones de seguridad

- Inspeccione regularmente los vasos para detectar grietas o daños y no utilice vasos dañados.
 - Mantenga los vasos fuera del alcance de los niños para evitar roturas y lesiones.
 - Utilice los vasos únicamente para el propósito previsto.
-

Restricciones de edad

No aptos para niños menores de 12 años sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El vidrio puede reciclarse como residuo de vidrio.
 - Deseche en un punto de reciclaje adecuado de acuerdo con las normativas locales.
-

Advertencias

- **P102:** Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - **P501:** Deseche de acuerdo con las normativas locales.
-

Información sobre peligros

- **H200:** Puede romperse si se utiliza incorrectamente.
-

Siguiendo estas directrices, garantizará un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para más información o preguntas específicas, comuníquese con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.