

NL Handleiding: Cookinglife Mokken Summer Vibes

Product Titel

Cookinglife Mokken Summer Vibes 340 ml - 6 stuks

Inhoud van het product of de set

- 6 x Cookinglife Mokken Summer Vibes (Keramiek met diverse designs) - 340 ml inhoud

Gebruiksaanwijzingen

- Bestemd voor het drinken van warme of koude dranken.
- Plaats de mok stabiel op een vlakke ondergrond.
- Geschikt voor gebruik in de **vaatwasser**.
- Geschikt voor gebruik in de **magnetron**.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinig na elk gebruik.
- Gebruik mild afwasmiddel en een zachte doek of spons.
- Vermijd schurende reinigingsmiddelen om het glazuur te beschermen.
- Zorg dat de mokken droog zijn voor opslag.

Veiligheidsinstructies

- Wees voorzichtig met de mok bij het drinken van zeer hete dranken; de buitenkant kan heet worden. Gebruik eventueel een onderzetter.
- Wees voorzichtig met mokken direct na gebruik in de magnetron.
- Gebroken mokken hebben scherpe randen; behandel scherven uiterst voorzichtig en gooi ze direct weg.
- **P102:** Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Leeftijdsbeperkingen

- Niet van toepassing (huishoudelijk product). Toezicht van een volwassene wordt aanbevolen voor gebruik door kleine kinderen ter voorkoming van brandwonden door hete vloeistoffen of letsel door breuk.

Afvoerinstructies

- Afvoeren als **keramisch afval** of **restafval**, conform lokale voorschriften.
- **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Gevaarlijke Stoffen en Waarschuwingen

- Geen chemische gevarencodes (H-codes) van toepassing.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

GB User Manual: Cookinglife Summer Vibes Mugs

Product Title

Cookinglife Summer Vibes Mugs 340 ml - Set of 6

Contents of the product or set

- 6 x Cookinglife Summer Vibes Mugs (Ceramic with assorted designs) - 340 ml capacity

User Instructions

- Intended for drinking hot or cold beverages.
- Place the mug stably on a flat surface.
- Suitable for use in the **dishwasher**.
- Suitable for use in the **microwave**.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Clean after each use.
- Use mild detergent and a soft cloth or sponge.
- Avoid abrasive cleaners to protect the glaze.
- Ensure the mugs are dry before storing.

Safety Instructions

- Be careful with the mug when drinking very hot beverages; the exterior can become hot. Use a coaster if necessary.
- Exercise caution with mugs immediately after microwave use.
- Broken mugs have sharp edges; handle shards with extreme care and dispose of them immediately.

- **P102:** Keep out of reach of children.

Age Restrictions

- Not applicable (household product). Adult supervision is recommended for use by small children to prevent burns from hot liquids or injury from breakage.

Disposal Instructions

- Dispose of as **ceramic waste** or **residual waste**, according to local regulations.
- **P501:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

Hazard Information and Warnings

- No chemical hazard codes (H-codes) applicable.

By following these guidelines, you ensure a long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanweisung: Cookinglife Summer Vibes Becher

Produkt Titel

Cookinglife Summer Vibes Becher 340 ml - 6 Stück

Inhalt des Produkts oder Sets

- 6 x Cookinglife Summer Vibes Becher (Keramik mit verschiedenen Designs) - 340 ml Fassungsvermögen

Gebrauchsanweisung

- Bestimmt zum Trinken von heißen oder kalten Getränken.
- Platzieren Sie den Becher stabil auf einer ebenen Fläche.
- Geeignet für die Verwendung in der **Spülmaschine**.
- Geeignet für die Verwendung in der **Mikrowelle**.

Wartungs- und Reinigungsanweisungen

- Nach jedem Gebrauch reinigen.

- Mildes Spülmittel und ein weiches Tuch oder Schwamm verwenden.
- Scheuermittel vermeiden, um die Glasur zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Becher vor der Lagerung trocken sind.

Sicherheitshinweise

- Seien Sie vorsichtig mit dem Becher beim Trinken sehr heißer Getränke; die Außenseite kann heiß werden. Verwenden Sie bei Bedarf einen Untersetzer.
- Seien Sie vorsichtig mit Bechern unmittelbar nach der Verwendung in der Mikrowelle.
- Zerbrochene Becher haben scharfe Kanten; behandeln Sie Scherben mit größter Vorsicht und entsorgen Sie sie sofort.
- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Altersbeschränkungen

- Nicht zutreffend (Haushaltsprodukt). Die Aufsicht eines Erwachsenen wird bei der Verwendung durch kleine Kinder empfohlen, um Verbrühungen durch heiße Flüssigkeiten oder Verletzungen durch Bruch zu vermeiden.

Entsorgungshinweise

- Entsorgung als **Keramikabfall** oder **Restmüll**, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- **P501:** Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Gefahreninformationen und Warnhinweise

- Keine chemischen Gefahrencodes (H-Codes) anwendbar.

Durch Befolgen dieser Richtlinien gewährleisten Sie eine langanhaltende und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

FR Manuel d'utilisation : Mugs Cookinglife Summer Vibes

Titre du produit

Cookinglife Mugs Summer Vibes 340 ml - Lot de 6

Contenu du produit ou de l'ensemble

- 6 x Mugs Cookinglife Summer Vibes (Céramique avec designs assortis) - Capacité 340 ml

Instructions d'utilisation

- Destiné à la consommation de boissons chaudes ou froides.
- Placez la mug stablement sur une surface plane.
- Convient pour une utilisation au **lave-vaisselle**.
- Convient pour une utilisation au **micro-ondes**.

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyer après chaque utilisation.
- Utiliser un détergent doux et un chiffon ou une éponge douce.
- Éviter les nettoyeurs abrasifs pour protéger la glaçure.
- Assurez-vous que les mugs sont secs avant de les ranger.

Consignes de sécurité

- Soyez prudent avec la mug lorsque vous buvez des boissons très chaudes; l'extérieur peut devenir chaud. Utilisez un sous-verre si nécessaire.
- Faites preuve de prudence avec les mugs immédiatement après leur utilisation au micro-ondes.
- Les mugs cassées ont des bords tranchants; manipulez les éclats avec une extrême prudence et jetez-les immédiatement.
- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.

Restrictions d'âge

- Non applicable (produit ménager). La surveillance d'un adulte est recommandée pour l'utilisation par les jeunes enfants afin de prévenir les brûlures dues aux liquides chauds ou les blessures dues à la casse.

Instructions d'élimination

- Éliminer comme **déchets céramiques** ou **déchets résiduels**, conformément aux réglementations locales.
- **P501:** Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Informations sur les dangers et avertissements

- Aucune code de danger chimique (codes H) applicable.
-

En suivant ces directives, vous assurez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service clientèle ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Tazze Cookinglife Summer Vibes

Titolo del prodotto

Cookinglife Tazze Summer Vibes 340 ml - Set da 6

Contenuto del prodotto o del set

- 6 x Tazze Cookinglife Summer Vibes (Ceramica con disegni assortiti) - Capacità 340 ml

Istruzioni per l'uso

- Destinato al consumo di bevande calde o fredde.
- Posizionare la tazza stabilmente su una superficie piana.
- Adatto per l'uso in **lavastoviglie**.
- Adatto per l'uso in **microonde**.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia

- Pulire dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare detergente delicato e un panno o una spugna morbida.
- Evitare detergenti abrasivi per proteggere lo smalto.
- Assicurarsi che le tazze siano asciutte prima di riporle.

Istruzioni di sicurezza

- Prestare attenzione alla tazza quando si bevono bevande molto calde; l'esterno può diventare caldo. Utilizzare un sottobicchiere se necessario.
- Prestare attenzione alle tazze subito dopo l'uso nel microonde.
- Le tazze rotte presentano bordi affilati; maneggiare i frammenti con estrema cautela e smaltirli immediatamente.
- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Restrizioni di età

- Non applicabile (prodotto per uso domestico). Si raccomanda la supervisione di un adulto per l'uso da parte dei bambini piccoli per prevenire ustioni da liquidi caldi o lesioni dovute alla rottura.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire come **rifiuto ceramico** o **rifiuto residuo**, in conformità con le normative locali.
- **P501:** Smaltire il contenuto/contenitore in un impianto di smaltimento dei rifiuti autorizzato.

Informazioni sui pericoli e avvertenze

- Nessun codice di pericolo chimico (codici H) applicabile.

Seguendo queste linee guida, si garantisce una prestazione ottimale e duratura del prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, si prega di contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Kubki Cookinglife Summer Vibes

Tytuł produktu

Cookinglife Kubki Summer Vibes 340 ml - 6 sztuk

Zawartość produktu lub zestawu

- 6 x Kubki Cookinglife Summer Vibes (Ceramika o różnych wzorach) - Pojemność 340 ml

Instrukcja użytkowania

- Przeznaczony do picia gorących lub zimnych napojów.
- Umieść kubek stabilnie na płaskiej powierzchni.
- Nadaje się do użytku w **zmywarce**.
- Nadaje się do użytku w **kuchence mikrofalowej**.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyścić po każdym użyciu.
- Używać łagodnego detergentu i miękkiej szmatki lub gąbki.
- Unikać ściernych środków czyszczących, aby chronić szkliwo.

- Upewnij się, że kubki są suche przed schowaniem.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Zachowaj ostrożność, pijąc bardzo gorące napoje; zewnętrzna strona kubka może się nagrzać. W razie potrzeby użyj podstawki.
- Zachowaj ostrożność z kubkami natychmiast po użyciu w kuchence mikrofalowej.
- Stłuczone kubki mają ostre krawędzie; obchodź się z odłamkami z największą ostrożnością i natychmiast je usuń.
- **P102:** Chronić przed dziećmi.

Ograniczenia wiekowe

- Nie dotyczy (produkt gospodarstwa domowego). Zaleca się nadzór osoby dorosłej w przypadku używania przez małe dzieci, aby zapobiec poparzeniom gorącymi płynami lub urazom spowodowanym stłuczeniem.

Instrukcje utylizacji

- Usuwać jako **odpad ceramiczny** lub **odpad reszkowy**, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **P501:** Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Informacje o zagrożeniach i ostrzeżenia

- Brak zastosowania chemicznych kodów zagrożeń (kody H).

Przestrzeganie tych wytycznych zapewni długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub konkretnych pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

es Manual de usuario: Tazas Cookinglife Summer Vibes

Título del producto

Cookinglife Tazas Summer Vibes 340 ml - Juego de 6

Contenido del producto o del set

- 6 x Tazas Cookinglife Summer Vibes (Cerámica con diseños variados) - Capacidad 340 ml

Instrucciones de uso

- Destinado a beber bebidas frías o calientes.
- Coloque la taza de forma estable sobre una superficie plana.
- Apto para uso en el **lavavajillas**.
- Apto para uso en el **microondas**.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpiar después de cada uso.
- Utilice detergente suave y un paño o esponja blanda.
- Evite los limpiadores abrasivos para proteger el esmalte.
- Asegúrese de que las tazas estén secas antes de guardarlas.

Instrucciones de seguridad

- Tenga cuidado con la taza al beber bebidas muy calientes; el exterior puede calentarse. Utilice un posavasos si es necesario.
- Tenga cuidado con las tazas inmediatamente después de usarlas en el microondas.
- Las tazas rotas tienen bordes afilados; manipule los fragmentos con extrema precaución y deséchelos inmediatamente.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.

Restricciones de edad

- No aplicable (producto doméstico). Se recomienda la supervisión de un adulto para el uso por parte de niños pequeños para prevenir quemaduras por líquidos calientes o lesiones por rotura.

Instrucciones de eliminación

- Desechar como **residuo cerámico** o **residuo residual**, de acuerdo con las regulaciones locales.
- **P501:** Eliminar el contenido/contenedor en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Información sobre peligros y advertencias

- No hay códigos de peligro químico (códigos H) aplicables.

Siguiendo estas directrices, garantiza un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para más información o preguntas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SE Bruksanvisning: Cookinglife Summer Vibes Muggar

Produktens Titel

Cookinglife Summer Vibes Muggar 340 ml - 6 delar

Produktens eller setets innehåll

- 6 x Cookinglife Summer Vibes Muggar (Keramik med blandade mönster) - 340 ml volym

Bruksanvisningar

- Avsedd för att dricka varma eller kalla drycker.
- Placera muggen stabilt på en plan yta.
- Lämplig för användning i **diskmaskin**.
- Lämplig för användning i **mikrovågsugn**.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengör efter varje användning.
- Använd mildt diskmedel och en mjuk trasa eller svamp.
- Undvik slipande rengöringsmedel för att skydda glasyren.
- Se till att muggarna är torra före förvaring.

Säkerhetsinstruktioner

- Var försiktig med muggen när du dricker mycket varma drycker; utsidan kan bli varm. Använd ett underlägg vid behov.
- Var försiktig med muggar omedelbart efter användning i mikrovågsugnen.
- Trasiga muggar har vassa kanter; hantera skärvor med extrem försiktighet och kassera dem omedelbart.
- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.

Åldersbegränsningar

- Ej tillämpligt (hushållsprodukt). Vuxenövervakning rekommenderas vid användning av små barn för att förhindra brännskador från heta vätskor eller skador på grund av brott.

Avfallsinstruktioner

- Kasseras som **keramiskt avfall** eller **restavfall**, i enlighet med lokala föreskrifter.
- **P501:** Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Faroinformation och varningar

- Inga kemiska farokoder (H-koder) tillämpliga.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, vänligen kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.