

Producttitel

Cookinglife Pannenzak Jeans Grijs 20 x 20 cm

Inhoud van het product

- 1x Pannenzak (20 x 20 cm)
- Materiaal: Textiel (Jeans-/Katoenmix)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Bescherming van handen bij het hanteren van hete pannen, ovenschalen en deksels
- Wasbaar: Ja, eenvoudig te reinigen na gebruik
- Ophanging: Rolbaar of ophangbaar voor gemakkelijke berging

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Wassen: Was textiel keukengerei regelmatig op een temperatuur die geschikt is voor het materiaal, zoals aangegeven op het wasetiket.
- Vlekken: Behandel vlekken zo snel mogelijk door het product vooraf te weken of een geschikt vlekverwijderingsmiddel te gebruiken.
- Drogen: Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt, om schimmelvorming te voorkomen.
- Vermijd: Gebruik geen agressieve bleekmiddelen die de vezels van het textiel kunnen aantasten.

Veiligheidsinstructies

- Ontvlambaarheid: Textiel kan vlam vatten bij contact met open vuur of hoge hitte. Houd textiel keukengerei uit de buurt van gasvlammen, hete kookplaten en andere warmtebronnen.
- Hygiëne: Gebruik aparte doeken voor het afvegen van oppervlakken en het hanteren van voedsel om kruisbesmetting te voorkomen.
- Slijtage: Controleer het product regelmatig op beschadigingen zoals rafels of gaten. Vervang beschadigd textiel direct.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt textiel keukengerei af via de textielbak of een inzamelpunt voor textiel in uw gemeente.
- Ernstig vervuild of beschadigd textiel dat niet meer reinigbaar is, mag bij het restafval worden gedeponneerd.

Waarschuwingen

- **P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.:**

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Cookinglife Oven Cloth Jeans Grey 20 x 20 cm

Contents of the Product

- 1x Oven cloth (20 x 20 cm)
- Material: Textile (Denim/Cotton mix)

User Instructions

- Use: Hand protection when handling hot pans, oven dishes and lids
- Washable: Yes, easy to clean after use
- Storage: Can be rolled or hung for convenient storage

Maintenance and Cleaning Instructions

- Washing: Wash textile kitchenware regularly at a temperature suitable for the material, as indicated on the care label.
- Stains: Treat stains as quickly as possible by pre-soaking the product or using a suitable stain remover.
- Drying: Allow the product to dry completely before storing, to prevent mould.
- Avoid: Do not use aggressive bleaching agents that may damage the textile fibres.

Safety Instructions

- Flammability: Textile can catch fire when in contact with open flame or high heat. Keep textile kitchenware away from gas flames, hot hobs and other heat sources.
- Hygiene: Use separate cloths for wiping surfaces and handling food to prevent cross-contamination.
- Wear: Inspect the product regularly for damage such as fraying or holes. Replace damaged textile immediately.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Dispose of used textile kitchenware via a textile collection point or textile bin in your municipality.
- Heavily soiled or damaged textile that can no longer be cleaned may be disposed of with general household waste.

Warnings

- **P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.:**

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Topflappen Jeans Grau 20 x 20 cm

Produkttitel

Cookinglife Topflappen Jeans Grau 20 x 20 cm

Produktinhalt

- 1x Topflappen (20 x 20 cm)
- Material: Textil (Jeans-/Baumwollmix)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Handschutz beim Umgang mit heißen Pfannen, Auflaufformen und Deckeln
- Waschbar: Ja, leicht zu reinigen nach Gebrauch
- Lagerung: Kann zusammengerollt oder aufgehängt werden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Waschen: Waschen Sie Textil-Küchenutensilien regelmäßig bei einer für das Material geeigneten Temperatur, wie auf dem Pflegeetikett angegeben.
- Flecken: Behandeln Sie Flecken so schnell wie möglich, indem Sie das Produkt einweichen oder ein geeignetes Fleckentfernungsmittel verwenden.
- Trocknen: Lassen Sie das Produkt vor dem Aufbewahren vollständig trocknen, um Schimmelbildung zu verhindern.
- Vermeiden: Verwenden Sie keine aggressiven Bleichmittel, die die Textilfasern beschädigen könnten.

Sicherheitshinweise

- Entflammbarkeit: Textilien können in Kontakt mit offener Flamme oder starker Hitze Feuer fangen. Halten Sie Textil-Küchenutensilien von Gasflammen, heißen Kochflächen und anderen Wärmequellen fern.
- Hygiene: Verwenden Sie separate Tücher zum Abwischen von Oberflächen und zum Umgang mit Lebensmitteln, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.
- Verschleiß: Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen wie Ausfransen oder Löcher. Ersetzen Sie beschädigtes Textil sofort.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie ausgedientes Textil-Küchenutensilien über eine Textilsammelstelle oder einen Altkleidercontainer in Ihrer Gemeinde.
- Stark verschmutztes oder beschädigtes Textil, das nicht mehr gereinigt werden kann, darf im Restmüll entsorgt werden.

Warnhinweise

- **P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.:**

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Cookinglife Manique Jeans Gris 20 x 20 cm

Titre du produit

Cookinglife Manique Jeans Gris 20 x 20 cm

Contenu du produit

- 1x Manique (20 x 20 cm)
- Matériau: Textile (Mélange Jeans/Coton)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Protection des mains lors de la manipulation de casseroles chaudes, plats et couvercles
- Lavable: Oui, facile à nettoyer après utilisation
- Rangement: Peut être roulé ou suspendu pour un rangement pratique

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Lavage : Lavez les ustensiles de cuisine en textile régulièrement à une température adaptée au matériau, conformément aux indications de l'étiquette d'entretien.
- Taches : Traitez les taches le plus rapidement possible en faisant tremper le produit ou en utilisant un détachant approprié.
- Séchage : Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger, afin d'éviter la formation de moisissures.
- Évitez : N'utilisez pas de produits de blanchiment agressifs susceptibles d'endommager les fibres du textile.

Consignes de sécurité

- Inflammabilité : Le textile peut s'enflammer au contact d'une flamme nue ou d'une chaleur intense. Éloignez les ustensiles de cuisine en textile des flammes de gaz, des plaques chauffantes et de toute autre source de chaleur.
- Hygiène : Utilisez des torchons séparés pour essuyer les surfaces et manipuler les aliments, afin d'éviter toute contamination croisée.
- Usure : Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout dommage tel que des effilochages ou des trous. Remplacez immédiatement tout textile endommagé.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les ustensiles de cuisine en textile usagés dans une borne de collecte textile ou un point de collecte de votre commune.

- Le textile fortement souillé ou endommagé qui ne peut plus être nettoyé peut être déposé dans les ordures ménagères résiduelles.

Avertissements

- **P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.:**

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Presina Jeans Grigio 20 x 20 cm

Titolo del prodotto

Cookinglife Presina Jeans Grigio 20 x 20 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Presina (20 x 20 cm)
- Materiale: Tessile (Mix Jeans/Cotone)

Istruzioni per l'uso

- Uso: Protezione delle mani durante la manipolazione di pentole calde, piatti da forno e coperchi
- Lavabile: Sì, facile da pulire dopo l'uso
- Conservazione: Può essere arrotolato o appeso per una conservazione comoda

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Lavaggio: Lavare gli utensili da cucina in tessile regolarmente a una temperatura adatta al materiale, come indicato sull'etichetta di cura.
- Macchie: Trattare le macchie il prima possibile mettendo il prodotto in ammollo o utilizzando un idoneo smacchiatore.
- Asciugatura: Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di riporlo, per prevenire la formazione di muffe.
- Evitare: Non utilizzare candeggina aggressiva che potrebbe danneggiare le fibre del tessile.

Istruzioni di sicurezza

- Infiammabilità: Il tessile può prendere fuoco a contatto con fiamme libere o calore elevato. Tenere gli utensili da cucina in tessile lontano da fiamme a gas, piani cottura caldi e altre fonti di calore.
- Igiene: Utilizzare panni separati per pulire le superfici e maneggiare gli alimenti, al fine di evitare la contaminazione incrociata.
- Usura: Ispezionare regolarmente il prodotto per individuare eventuali danni come sfilacciature o fori. Sostituire immediatamente il tessile danneggiato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in tessile esauriti tramite un punto di raccolta tessile del proprio comune.
- Il tessile gravemente sporco o danneggiato che non può più essere pulito può essere smaltito con i rifiuti domestici indifferenziati.

Avvertenze

- **P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre sorgenti di accensione. Non fumare.:**

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Łapka Kuchenna Jeans Szara 20 x 20 cm

Tytuł produktu

Cookinglife Łapka Kuchenna Jeans Szara 20 x 20 cm

Zawartość produktu

- 1x Łapka kuchenna (20 x 20 cm)
- Materiał: Tekstyl (Mieszanka Jeans/Bawełna)

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Ochrona rąk podczas obsługi gorących garnków, naczyń do pieca i pokrywek
- Pralność: Tak, łatwe do czyszczenia po użyciu
- Przechowywanie: Może być zwinięty lub zawieszony dla wygodnego przechowywania

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Pranie: Pierz tekstylne akcesoria kuchenne regularnie w temperaturze odpowiedniej dla materiału, zgodnie z instrukcją na etykiecie pielęgnacyjnej.
- Plamy: Usuń plamy jak najszybciej, mocząc produkt lub stosując odpowiedni środek do usuwania plam.
- Suszenie: Przed przechowywaniem całkowicie wysusz produkt, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Unikaj: Nie używaj agresywnych środków wybielających, które mogą uszkodzić włókna tekstylne.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Łatwopalność: Tekstylia mogą zapalić się w kontakcie z otwartym ogniem lub wysoką temperaturą. Trzymaj tekstylne akcesoria kuchenne z dala od płomieni gazowych, gorących płyt kuchennych i innych źródeł ciepła.
- Higiena: Używaj oddzielnych ścierek do wycierania powierzchni i kontaktu z żywnością, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia.
- Zużycie: Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń, takich jak strzępienie lub dziury. Natychmiast wymieniaj uszkodzone tekstylia.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte tekstylne akcesoria kuchenne należy oddać do pojemnika na tekstylia lub do punktu zbiórki tekstyliów w swojej gminie.
- Mocno zabrudzone lub uszkodzone tekstylia, których nie można już wyczyścić, można wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Ostrzeżenia

- **P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.:**

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Cookinglife Agarradera Jeans Gris 20 x 20 cm

Título del producto

Cookinglife Agarradera Jeans Gris 20 x 20 cm

Contenido del producto

- 1x Agarradera (20 x 20 cm)
- Material: Textil (Mezcla Jeans/Algodón)

Instrucciones de uso

- Uso: Protección de manos al manipular sartenes calientes, bandejas de horno y tapas
- Lavable: Sí, fácil de limpiar después de su uso
- Almacenamiento: Puede ser enrollado o colgado para un almacenamiento conveniente

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Lavado: Lave los utensilios de cocina de textil regularmente a una temperatura adecuada para el material, según las indicaciones de la etiqueta de cuidado.
- Manchas: Trate las manchas lo antes posible remojando el producto o utilizando un quitamanchas adecuado.
- Secado: Deje secar completamente el producto antes de guardarlo, para evitar la formación de moho.
- Evite: No utilice agentes blanqueadores agresivos que puedan dañar las fibras del textil.

Instrucciones de seguridad

- Inflamabilidad: El textil puede arder en contacto con llamas abiertas o calor intenso. Mantenga los utensilios de cocina de textil alejados de llamas de gas, placas de cocción calientes y otras fuentes de calor.
- Higiene: Utilice paños separados para limpiar superficies y manipular alimentos, a fin de evitar la contaminación cruzada.
- Desgaste: Inspeccione el producto regularmente para detectar daños como deshilachados o agujeros. Reemplace inmediatamente cualquier textil dañado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deposite los utensilios de cocina de textil en desuso en un contenedor de textil o en un punto de recogida de su municipio.
- El textil muy sucio o dañado que ya no pueda limpiarse puede desecharse junto con los residuos domésticos generales.

Advertencias

- **P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar.:**

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

Cookinglife Grytkläde Jeans Grå 20 x 20 cm

Produktinnehåll

- 1x Grytkläde (20 x 20 cm)
- Material: Textil (Jeans-/Bomullsblandning)

Användarinstruktioner

- Användning: Handskydd vid hantering av heta kastruller, ugnshästar och lock
- Tvättbar: Ja, lätt att rengöra efter användning
- Lagring: Kan rullas eller hängas upp för bekväm förvaring

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Tvätt: Tvätta köksredskap i textil regelbundet vid en temperatur som är lämplig för materialet, enligt anvisningarna på tvättetiketten.
- Fläckar: Behandla fläckar så snabbt som möjligt genom att blötlägga produkten eller använda ett lämpligt fläckborttagningsmedel.
- Torkning: Låt produkten torka helt innan den förvaras, för att förhindra mögel.
- Undvik: Använd inte aggressiva blekmedel som kan skada textilfibrerna.

Säkerhetsinstruktioner

- Brandfarlighet: Textil kan fatta eld vid kontakt med öppen låga eller hög värme. Håll köksredskap i textil borta från gaslådor, heta kokplattor och andra värmekällor.
- Hygien: Använd separata dukar för att torka av ytor och hantera livsmedel för att förhindra korskontaminering.
- Slitage: Kontrollera produkten regelbundet för skador som fransning eller hål. Ersätt skadat textil omedelbart.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under överinseende av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänade köksredskap i textil till en textilåtervinning eller insamlingspunkt för textil i din kommun.
- Kraftigt smutsad eller skadad textil som inte längre kan rengöras får lämnas med restavfallet.

Varningar

- **P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.:**

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.