

NL Handleiding: WMF Bakspaan Profi Plus 32 cm - Inclusief GRATIS Cookinglife Olie Verstuiver 100 ml

Producttitel

WMF Bakspaan Profi Plus 32 cm - Inclusief GRATIS Cookinglife Olie Verstuiver 100 ml

Inhoud van het product

- 1x WMF Bakspaan Profi Plus (Lengte 32 cm, Bladbreedte 7 cm)
- 1x Cookinglife Olie Verstuiver (100 ml) - GRATIS
- Materiaal steel: Cromargan® roestvrijstaal 18/10
- Materiaal blad: Hoogwaardig kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het omdraaien en serveren van vlees, vis, groenten en pannenkoeken
- Geschikt voor alle panytypen: Inclusief pannen met anti-aanbaklaag - kunststof blad voorkomt krassen
- Warmtebestendigheid: Blad bestand tot 260 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas met zachte spons aanbevolen voor optimaal onderhoud
- Na gebruik direct afspuiten: Spoel onmiddellijk na gebruik af onder warm water om aanbaksels te verwijderen
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen: Gebruik deze niet op het roestvrijstalen gedeelte om glans te behouden
- Na reiniging goed drogen: Dit minimaliseert watervlekken op de steel
- Niet langdurig in hete pan: Laat de bakspaan niet langdurig in een hete pan liggen om vervorming van het kunststof te voorkomen
- Ophangoog: Het handige ophangoog biedt praktisch opbergen zonder bladbeschadiging

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannelappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: WMF Profi Plus Slotted Spatula 32 cm - Including FREE Cookinglife Oil Sprayer 100 ml

Product Title

WMF Profi Plus Slotted Spatula 32 cm - Including FREE Cookinglife Oil Sprayer 100 ml

Contents of the Product

- 1x WMF Profi Plus Slotted Spatula (Length 32 cm, Blade width 7 cm)
- 1x Cookinglife Oil Sprayer (100 ml) - FREE
- Handle material: Cromargan® stainless steel 18/10
- Blade material: High-quality plastic

User Instructions

- Use: Ideal for flipping and serving meat, fish, vegetables and pancakes
- Suitable for all pan types: Including non-stick pans - plastic blade prevents scratching
- Heat resistance: Blade withstands up to 260 °C
- Dishwasher safe: Yes, but hand washing with soft sponge recommended for optimal maintenance
- Rinse immediately after use: Wash under warm water right after use to remove food residue
- Avoid abrasive cleaners: Do not use on stainless steel parts to maintain shine
- Dry thoroughly after cleaning: This minimizes water spots on the handle
- Do not leave in hot pan: Avoid leaving the spatula in a hot pan for extended periods to prevent plastic deformation
- Hanging loop: Convenient hanging loop provides practical storage without blade damage

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: WMF Profi Plus Bratspachtel 32 cm - Inklusive KOSTENLOSES Cookinglife Ölsprüher 100 ml

Produkttitel

WMF Profi Plus Bratspachtel 32 cm - Inklusive KOSTENLOSES Cookinglife Ölsprüher 100 ml

Produktinhalt

- 1x WMF Profi Plus Bratspachtel (Länge 32 cm, Spachtelbreite 7 cm)
- 1x Cookinglife Ölsprüher (100 ml) - KOSTENLOS
- Griff-Material: Cromargan® Edelstahl 18/10
- Spachtel-Material: Hochwertiger Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Wenden und Servieren von Fleisch, Fisch, Gemüse und Pfannkuchen
- Geeignet für alle Pfannentypen: Einschließlich Antihaft-Pfannen - Kunststoffspachtel verhindert Kratzer
- Wärmebeständigkeit: Spachtel beständig bis 260 °C
- Spülmaschinenfest: Ja, aber Handwäsche mit weichem Schwamm wird für optimale Wartung empfohlen
- Sofort nach Gebrauch abspülen: Nach dem Gebrauch sofort unter warmem Wasser abspülen, um Speisereste zu entfernen
- Vermeiden Sie Scheuermittel: Verwenden Sie diese nicht auf den Edelstahlteilen, um den Glanz zu bewahren
- Nach der Reinigung gründlich trocknen: Dies minimiert Wasserflecken am Griff
- Nicht in heißer Pfanne liegen lassen: Vermeiden Sie, den Spachtel längere Zeit in einer heißen Pfanne zu lassen, um Kunststoffverformungen zu verhindern
- Aufhängeöhr: Praktisches Aufhängeöhr ermöglicht praktische Lagerung ohne Blattbeschädigungen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR

Manuel d'utilisation: Spatule à fentes WMF Profi Plus 32 cm - Incluant vaporisateur d'huile Cookinglife GRATUIT 100 ml

Titre du produit

Spatule à fentes WMF Profi Plus 32 cm - Incluant vaporisateur d'huile Cookinglife GRATUIT 100 ml

Contenu du produit

- 1x Spatule à fentes WMF Profi Plus (Longueur 32 cm, Largeur de lame 7 cm)
- 1x Vaporisateur d'huile Cookinglife (100 ml) - GRATUIT
- Matériau du manche : Acier inoxydable Cromargan® 18/10
- Matériau de la lame : Plastique haute qualité

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéale pour retourner et servir de la viande, du poisson, des légumes et des crêpes
- Convient à tous les types de casseroles: Incluant les poêles antiadhésives - la lame en plastique prévient les rayures
- Résistance thermique: La lame résiste jusqu'à 260 °C
- Lave-vaisselle: Oui, mais le lavage à la main avec une éponge douce est recommandé pour un entretien optimal
- Rincer immédiatement après utilisation: Lavez sous l'eau tiède immédiatement après utilisation pour éliminer les résidus
- Éviter les nettoyants abrasifs: Ne les utilisez pas sur les parties en acier inoxydable pour conserver le brillant
- Sécher complètement après le nettoyage: Cela minimise les taches d'eau sur le manche
- Ne pas laisser dans une casserole chaude: Évitez de laisser la spatule dans une casserole chaude pendant une période prolongée pour prévenir la déformation du plastique
- Boucle de suspension: La boucle de suspension pratique permet un rangement pratique sans dommage à la lame

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.

- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Spatola forata WMF Profi Plus 32 cm - Include vaporizzatore di olio Cookinglife GRATUITO 100 ml

Titolo del prodotto

Spatola forata WMF Profi Plus 32 cm - Include vaporizzatore di olio Cookinglife GRATUITO 100 ml

Contenuto del prodotto

- 1x Spatola forata WMF Profi Plus (Lunghezza 32 cm, Larghezza lama 7 cm)
- 1x Vaporizzatore di olio Cookinglife (100 ml) - GRATUITO
- Materiale manico: Acciaio inossidabile Cromargan® 18/10
- Materiale lama: Plastica di alta qualità

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per capovolgere e servire carne, pesce, verdure e frittelle
- Adatto a tutti i tipi di pentole: Inclusive le pentole antiaderenti - la lama in plastica previene i graffi
- Resistenza al calore: La lama resiste fino a 260 °C
- Lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano con spugna morbida è consigliato per una manutenzione ottimale
- Risciacquare immediatamente dopo l'uso: Lavare sotto acqua tiepida subito dopo l'uso per rimuovere i residui di cibo
- Evitare i detergenti abrasivi: Non utilizzarli sulle parti in acciaio inossidabile per mantenere la brillantezza
- Asciugare completamente dopo la pulizia: Questo minimizza le macchie d'acqua sul manico
- Non lasciare in pentola calda: Evitare di lasciare la spatola in una pentola calda per periodi prolungati per prevenire la deformazione della plastica
- Anello di sospensione: L'anello di sospensione comodo consente uno stoccaggio pratico senza danni alla lama

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Łopatka drażąca WMF Profi Plus 32 cm - W zestawie BEZPŁATNY opryskiwacz oleju Cookinglife 100 ml

Tytuł produktu

Łopatka drażąca WMF Profi Plus 32 cm - W zestawie BEZPŁATNY opryskiwacz oleju Cookinglife 100 ml

Zawartość produktu

- 1x Łopatka drażąca WMF Profi Plus (Długość 32 cm, Szerokość łopatki 7 cm)
- 1x Opryskiwacz oleju Cookinglife (100 ml) - BEZPŁATNIE
- Materiał uchwytu: Nierdzewna stal Cromargan® 18/10
- Materiał łopatki: Wysokiej jakości plastik

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do przewracania i serwowania mięsa, ryb, warzyw i naleśników
- Odpowiednia dla wszystkich typów patelni: W tym patelni nieprzywierających - plastikowa łopatka zapobiega zarysowaniu
- Odporność cieplna: Łopatka wytrzymuje temperatury do 260 °C
- Zmywarki: Tak, ale ręczne mycie miękką gąbką zalecane do optymalnej konserwacji
- Płukaj natychmiast po użyciu: Umyj pod ciepłą wodą zaraz po użyciu, aby usunąć pozostałości jedzenia
- Unikaj środków czyszczących o działaniu ściernym: Nie używaj na części ze stali nierdzewnej, aby zachować połysk
- Dokładnie osusz po czyszczeniu: Minimalizuje to plamy wodne na uchwycie
- Nie zostawiaj w gorącej patelni: Unikaj pozostawiania łopatki w gorącej patelni przez dłuższy czas, aby zapobiec deformacji plastiku
- Pętla zawieszająca: Wygodna pętla zawieszająca zapewnia praktyczne przechowywanie bez uszkodzenia łopatki

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.

- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Użytkowanie: Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES

Manual de usuario: Espátula ranurada WMF Profi Plus 32 cm - Incluye pulverizador de aceite Cookinglife GRATIS 100 ml

Título del producto

Espátula ranurada WMF Profi Plus 32 cm - Incluye pulverizador de aceite Cookinglife GRATIS 100 ml

Contenido del producto

- 1x Espátula ranurada WMF Profi Plus (Largo 32 cm, Ancho de lama 7 cm)
- 1x Pulverizador de aceite Cookinglife (100 ml) - GRATIS
- Material del mango: Acero inoxidable Cromargan® 18/10
- Material de la lama: Plástico de alta calidad

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para voltear y servir carne, pescado, verduras y panqueques
- Apta para todo tipo de sartenes: Incluidas sartenes antiadherentes - la lama de plástico previene arañazos
- Resistencia al calor: La lama resiste hasta 260 °C
- Lavavajillas: Sí, pero el lavado a mano con esponja suave se recomienda para un mantenimiento óptimo
- Enjuague inmediatamente después del uso: Lave bajo agua tibia inmediatamente después de usar para eliminar residuos
- Evite limpiadores abrasivos: No los use en las partes de acero inoxidable para mantener el brillo
- Seque completamente después de limpiar: Esto minimiza las manchas de agua en el mango
- No deje en sartén caliente: Evite dejar la espátula en una sartén caliente durante períodos prolongados para prevenir la deformación del plástico
- Asa de suspensión: El asa de suspensión conveniente permite un almacenamiento práctico sin daño a la lama

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: WMF Profi Plus vänd spatel 32 cm - Inkluderar GRATIS Cookinglife oljespray 100 ml

Produkttitel

WMF Profi Plus vänd spatel 32 cm - Inkluderar GRATIS Cookinglife oljespray 100 ml

Produktinnehåll

- 1x WMF Profi Plus vänd spatel (Längd 32 cm, spatelbredd 7 cm)
- 1x Cookinglife oljespray (100 ml) - GRATIS
- Skaftmaterial: Cromargan® rostfritt stål 18/10
- Spatelmateriale: Högkvalitativ plast

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att vända och servera kött, fisk, grönsaker och pannkakor
- Lämplig för alla panntyper: Inklusiv icke-vidhaftande pannor - plastspatel förhindrar repor
- Värmemotstånd: Spatel tål upp till 260 °C
- Diskmaskin: Ja, men handtvätt med mjuk svamp rekommenderas för optimal underhållning
- Skölj omedelbar efter användning: Tvätta under ljummet vatten omedelbar efter användning för att ta bort matrester
- Undvik slipande rengöringsmedel: Använd inte på rostfritt stål för att behålla glansen
- Torka helt efter rengöring: Detta minimerar vattenfläckar på skftet
- Lämna inte i het panna: Undvik att lämna speteln i en het panna under längre perioder för att förhindra plastdeformation
- Upphångningsögla: Den praktiska upphångningsögla möjliggör praktisk lagring utan bladskador

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.